




- Please read the instructions carefully before installing.
- **Before installing the product, it is necessary to flush out any debris or sediment in the pipes to prevent issues such as weak water flow or leaks.**
- Check and clean all components before and after installing. Replace the components as needed.
- After completing the installation, check whether the product operates properly or not.
- Be sure to shut off the inlet valve before uninstalling the product for maintenance, otherwise the components may be washed away by water.
- The product has been inspected and commissioned by the factory to ensure optimal working condition. Please do not disassemble it.

ALL INSTALLATION PROCEDURES MUST COMPLY IN STRICT ACCORDANCE WITH THE LOCAL PLUMBING AND BUILD CODE

- 所有安裝作業必須嚴格依照當地自來水與建築相關法規辦理。

- SEMUA PROSEDUR INSTALASI HARUS MEMATUHI DENGAN KETAT SESUAI DENGAN KODE PLUMBING DAN BANGUNAN SETEMPAT**

請參考前一頁圖片及下方表格中所列出的常見故障情形進行檢查。

問題	可能因素	檢查點	處理方式
出水量變小	水壓過低	—————	請檢查並調整水壓，確保符合產品使用條件
	起泡器內有雜質或異物	⑫	以清水清潔起泡器
	頭頂花灑、手持花灑出水口有雜質或異物	① ⑬	清潔手持花灑出水孔 清潔頭頂花灑過濾器、出水孔
	蓮蓬頭軟管扭曲	③	將軟管扭轉回正確位置

- 以下情況恕不提供保固服務：

- 客戶自行維修產品，或使用非原廠零件進行更換。
 - 產品已超過保固期限，或無法提供保固期限相關證明。
 - 因天災或火災導致產品損壞。
 - 產品於運送、安裝過程中或因錯誤使用而造成損壞。
- 保固詳細內容請洽詢原購買授權經銷商。

保固詳細內容請洽詢原購買授權經銷商。

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Check the common malfunctions as shown in the image on the previous page and in the table below.

Problem	Possible cause	Checkpoint	Action
Poor water flow	Low water pressure	_____	Check and adjust the water pressure to ensure it meets the product's usage conditions
	There are debris, foreign objects,... in the aerator	⑫	Clean the aerator by water
	There are debris, foreign objects,... in the head shower, hand shower	① ⑬	Clean the nozzle of hand shower. Clean the nozzle and filter of head shower.
	The shower hose is twisted	③	Untwist the hose

CLEANING INSTRUCTIONS

- Should regularly clean the Ni-Cr plating layer with dishwashing liquid, liquid soap, or specialized faucet cleaning solutions and a soft damp cloth to avoid discolored stains on the product surface. Do not use strong acids as they may damage the plating layer on the product surface.

WARRANTY POLICY

The company is not responsible for warranty in the following cases:

- The customer repairs the product themselves or uses non-genuine replacement components.

- The product is out of warranty or the warranty period cannot be proven.

- The product is damaged due to natural disasters or fire.

- The product is damaged during customer transportation, installation, or improper use.

Please contact the original authorized dealer for details.

-10/12-

1

1.1

1.2

38~41

150mm

1.3

2

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5


2.6

2.7


150mm

2.8


-3/12-




3.1




3.2




3.3




3.4




4.1




4.2




4.3



4.4



4.5



4.6

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG THƯỜNG

Vị trí kiểm tra sự cố tham khảo hình ảnh trang trước và bảng dưới.

Hiện tượng	Nội dung kiểm tra	Vị trí	Biện pháp xử lý
Lưu lượng ít	Áp lực yếu	—	Kiểm tra và điều chỉnh áp lực nước phù hợp với điều kiện sử dụng của sản phẩm
	Miệng tạo bọt vòi nước có rác, dị vật...	⑫	Dùng nước rửa sạch miệng tạo bọt vòi nước
	Tay sen, bát sen có rác, dị vật...	① ⑬	Vệ sinh đầu phun của tay sen. Vệ sinh đầu phun và lưới lọc của bát sen.
	Dây sen bị gấp, cong	③	Làm thẳng dây sen

- Nếu sản phẩm cần được sửa chữa hay có hư hỏng gì khác, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng.
- Khách hàng nên giữ lại hướng dẫn sử dụng và phụ kiện đi kèm để thuận tiện cho việc bảo trì, sửa chữa sau này.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH

- Nên thường xuyên lau chùi lớp mạ Ni-Cr bằng nước rửa chén, xà phòng hoặc các dung dịch vệ sinh sen vòi chuyên dụng và vải mềm ẩm để tránh các vết bẩn biến màu trên bề mặt sản phẩm. Không sử dụng các loại axit mạnh vì nó sẽ làm hỏng lớp mạ trên bề mặt sản phẩm.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

- Khách hàng tự ý sửa chữa, sử dụng linh kiện thay thế không chính hãng.
- Sản phẩm hết hạn bảo hành hoặc không chứng minh sản phẩm còn thời hạn bảo hành.
- Sản phẩm hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn.
- Sản phẩm hư hỏng trong quá trình khách hàng vận chuyển, lắp đặt hoặc sử dụng không đúng cách.

Chi tiết tại website: inax.com.vn hoặc liên hệ Hotline 18006633.

