

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÁT SEN

TBW01003*, TBW02003*,
TBW01004*, TBW02004*

TOTO

TOTO

0G423Y(F)
2023.02

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2-3
Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng.....	4
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.....	5
Tháo dỡ và kiểm tra.....	6-7
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn.....	8

Danh mục phụ kiện

Bát sen.....	1 bộ
Óng nối.....	1 bộ
Nắp trang trí	1 bộ
Vít tự khoan.....	3 chiếc
Long đen thép không gỉ.....	3 chiếc
Dụng cụ đóng mở.....	1 chiếc
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản

Danh mục phụ kiện

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

Bát sen :

TBW01003*

TBW02003*

TBW01004* (chế độ mát-xa - spa)

TBW02004* (chế độ mát-xa - spa)

Chú ý: TBW01003*, TBW02003* không có dụng cụ đóng mở


Chứng nhận đạt tiêu chuẩn

Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn đánh giá: GB 28378-2019

Tháo dỡ và kiểm tra

Trường hợp bát sen đa chế độ TBW01004* và TBW02004*, nguyên nhân nước phun không đều có thể là do lỗ vòi phun nước bị bẩn. Hãy sử dụng dụng cụ đóng mở để tháo nắp lỗ vòi phun như hình bên dưới, làm sạch cặn bẩn bám trên tấm chính lưu bằng bàn chải răng, sau đó lại dùng dụng cụ đóng mở để lắp lại nắp lỗ vòi phun như hình bên dưới (chú ý hướng lắp đặt của tấm chính lưu)



Tấm chính lưu
(1. Có bị bẩn không?)

Lưới lọc

Nắp lỗ vòi phun nước

Dụng cụ đóng mở

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

- Áp suất cấp nước nóng-lạnh
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động)
Áp suất tối đa.....0.75 MPa (áp suất tĩnh)
Áp suất khuyến nghị.....đơn chế độ 0.12 MPa ~ 0.5MPa (áp suất động)
đa chế độ 0.15 MPa ~ 0.5MPa (áp suất động)
- Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~60°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức dưới 60°C, không được sử dụng bát sen để cấp hơi nước nóng.
- Nhiệt độ của môi trường sử dụng là từ 0~60°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, bát sen sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
- Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ nước đầu ra không được vượt quá 60°C, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.
- Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
- Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, tái chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
- Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng làm sạch.

Chú ý khi sử dụng

- ⚠ Cảnh báo:** Nếu bỏ qua biểu tượng này và thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý:** Nếu bỏ qua biểu tượng này và thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

- Người khuyết tật, người thiếu năng trí tuệ và hạn chế khả năng nhận thức (bao gồm cả trẻ em) khi sử dụng sản phẩm này phải có người giám sát.
- Bên cấp nước nóng của bát sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
- Không được sử dụng bát sen để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
- Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không, có thể dẫn đến bị bỏng.


Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý

1. Không được va đập vào sản phẩm, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
2. Sử dụng nước tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Các chất tẩy rửa không trung tính sẽ làm hỏng lớp mạ và khiến cho sản phẩm bị biến màu.
3. Không sử dụng các chất tẩy rửa có thành phần axit, thuốc tẩy, bột đánh bóng hoặc các chất chứa hạt thô và bàn chải ni-lông để vệ sinh sản phẩm. Nếu không, lớp mạ sẽ bị hỏng...
4. Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dầu máy hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han gỉ.
5. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt và sử dụng về cơ bản là như nhau.
7. Tránh để sản phẩm gần nguồn nhiệt cao như máy sưởi phòng tắm nếu không có thể làm hỏng bề mặt và cấu trúc bên trong sản phẩm.
8. Sau khi đóng van, nước sẽ tiếp tục chảy nhỏ giọt ra khỏi bát sen. Điều này là do nước dư bên trong bát sen được xả ra ngoài. Nếu nó không dừng lại sau vài phút, hãy đảm bảo rằng tay gạt đã được đóng hoàn toàn.
9. Hiện tượng búa nước là hiện tượng có âm thanh lớn "đùng" khi dùng nước đột ngột, không phải là sự cố của sản phẩm. Có trường hợp nguyên nhân là do hư hỏng đường ống hoặc rò nước nên hãy chú ý đóng tay gạt chu yển đổi chế độ một cách chậm rãi để không phát sinh hiện tượng búa nước.




Nguồn nhiệt



Bảo dưỡng

Để sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm, thỉnh thoảng lau bằng khăn mềm thấm nước hoặc nước ấm.
2. Đối với vết bẩn khó lau, dùng khăn mềm thấm nước tẩy rửa trung tính loãng rồi rửa sạch bằng nước.
3. Phương pháp vệ sinh và bảo dưỡng bát sen:
 - Trường hợp vết bẩn nhẹ, dùng khăn ẩm lau sản phẩm.
 - Trường hợp vết bẩn khó lau, dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính để lau, sau đó rửa sạch bằng nước. Cuối cùng, lau sạch bằng khăn khô.
 - Khi lỗ phun nước bị tắc, tia nước phun không đều, dùng khăn ẩm để lau. Chú ý không làm hỏng các lỗ phun. Nếu lau quá mạnh, các lỗ phun sẽ dễ bị hỏng, tia nước phun ra sẽ bị lệch.




Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò nước	3, 5, 6
Bát sen lỏng	2, 5, 6
Nước chảy yếu	4
Nắp trang trí lỏng	1
Đế và ống nối lung lay	7, 8

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau

Lấy mã bát sen đơn chế độ TBW01003A làm ví dụ
(Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán hàng... để được hỗ trợ)



※ Chú ý: nếu nước phun không đều, hãy dùng tay lau các lỗ phun nước không đều trên mặt bát sen.