



TOTO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YTT411*, YAD411*, YAS411*, YAT411*, YAB411*, YH411P2*, YH411P2W*, YH411PP*, YRH411W*



PHỤ KIỆN LẮP BẰNG VÍT



DÀNH CHO THỢ LẮP ĐẶT

Sau khi hoàn tất lắp đặt, hãy bàn giao sách hướng dẫn lắp đặt cùng với sách hướng dẫn sử dụng này cho khách hàng.

CHÚ Ý AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ phần "Chú ý an toàn" này và lắp đặt đúng

Tuân thủ các nội dung sau đây để đảm bảo an toàn.

- Sau khi đọc xong tài liệu hướng dẫn này, hãy lưu giữ ở nơi người sử dụng có thể tham khảo bất cứ lúc nào.
- Trong Sổ tay hướng dẫn này, các ký hiệu/chỉ dẫn khác nhau được sử dụng nhằm đảm bảo sản phẩm được sử dụng đúng cách, đồng thời phòng ngừa nguy hiểm cho bạn và những người khác cũng như thiệt hại về tài sản. Ý nghĩa của các chỉ dẫn như sau:

Chỉ dẫn	Ý nghĩa
 Cảnh báo	Việc xử lý hoặc sử dụng sản phẩm không đúng theo chỉ dẫn này có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí dẫn đến tử vong.
 Chú ý	Việc xử lý hoặc sử dụng sản phẩm không đúng theo chỉ dẫn này có thể gây thương tích hoặc gây hư hỏng tài sản.

 Cảnh báo

 Cấm	Không được đu người lên hoặc tựa/ngiêng người lên sản phẩm. Nếu không, việc lắp đặt sẽ trở nên không ổn định và bạn có thể bị ngã, gây thương tích.
--	--

 Chú ý

 Cấm tháo rời	Không được tháo rời các bộ phận ngoài những phần được chỉ định rõ trong bản hướng dẫn này. Nếu không, sản phẩm có thể bị rơi và gây thương tích cho người sử dụng.
 Cấm	Không đặt hoặc treo các vật nặng lên sản phẩm, vì điều này có thể khiến sản phẩm mất ổn định và rơi xuống, dẫn đến thương tích. Không chạm vào các bộ phận có thể gây thương tích.
 Bắt buộc thực hiện	Thường xuyên kiểm tra (mỗi tháng một lần) để phát hiện các bất thường như độ lỏng hoặc ốc vít bị lỏng. Nếu phát hiện có độ lỏng trong quá trình sử dụng, hãy siết chặt lại các ốc vít. Nếu sau khi siết chặt mà sản phẩm vẫn bị lỏng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với thợ lắp đặt hoặc nhà bán lẻ để được kiểm tra. Việc không thực hiện các biện pháp này có thể khiến sản phẩm bị rơi, gây té ngã và dẫn đến thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng.

Yêu cầu khi sử dụng giá đỡ cuộn giấy:
Vui lòng sử dụng cuộn giấy có đường kính ngoài Ø120 mm trở xuống, chiều rộng 114 mm, và đường kính trong lõi cuộn từ 32~38 mm.


VỆ SINH

Vệ sinh thông thường

- Vắt khô khăn mềm đã thấm nước lạnh hoặc nước ấm, sau đó lau sạch sản phẩm.

Đối với vết bẩn cứng đầu

- Lau sản phẩm bằng khăn mềm thấm chất tẩy rửa trung tính đã được pha loãng phù hợp, sau đó dùng khăn khô lau lại để thấm hết nước.
① Nếu các bộ phận được tháo ra để vệ sinh, hãy đảm bảo chúng được lắp đặt lại theo đúng hướng.
② Khi lắp đặt các bộ phận bằng thủy tinh, hãy dùng tay đỡ chúng từ bên dưới.



Lưu ý khi vệ sinh

Không sử dụng các chất/dụng cụ sau vì có thể làm hư hỏng bề mặt sản phẩm:

- Chất tẩy rửa có tính axit, tính kiềm hoặc chứa clo.
- Dung môi như thinner, benzene, v.v.
- Chất tẩy rửa có chứa hạt thô như bột tẩy rửa hoặc bột đánh bóng.
- Miếng chà nylon, bàn chải, v.v.

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Để ngăn ngừa các tai nạn nghiêm trọng do tình trạng xuống cấp theo thời gian, đồng thời đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn và thoải mái trong thời gian dài, chúng tôi kính mong quý khách kiểm tra sản phẩm định kỳ mỗi tháng một lần. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc đại lý cung cấp.

Vị trí	Kiểm tra mục	Sự cố Y/N		Các dấu hiệu hư hại do tình trạng xuống cấp theo thời gian (Thông tin về mối nguy an toàn, v.v.)	Cách khắc phục
1. Cố định vào tường	Phần cố định vào tường bị mất ổn định khi lắc sản phẩm.	Y	N	Sản phẩm có nguy cơ bị tách khỏi tường và nếu rơi xuống có thể gây thương tích.	Vui lòng liên hệ ngay với thợ lắp đặt hoặc nhà bán lẻ để được kiểm tra.
2. Phụ kiện lắp bằng vít	Phụ kiện lắp bằng vít / vít hãm bị lỏng (xem hình phía trên).	Y	N	Sản phẩm hoặc một bộ phận của sản phẩm bị tách rời và nếu rơi xuống có thể gây thương tích.	Siết chặt lại các vít. Nếu vẫn còn bị lỏng, hãy ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và liên hệ với thợ lắp đặt hoặc nhà bán lẻ để được kiểm tra.