

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

01MF031303

0G482G
2025.02

Mục lục

Mục lục	
Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng.....	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ sản phẩm.....	5
Tháo dỡ kiểm tra.....	6

Tháo dỡ kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò nước	1
Lưu lượng nước nhỏ	1, 2, 3

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau.


Lấy mã: TBW09010* làm ví dụ
(Áp dụng chung cho mã
TBW09000*)

The diagram shows a shower head assembly with the following components labeled:


- Đầu phun nước** (3. Kiểm tra xem có bị tắc cặn bẩn không?)
- Bát sen**
- Van định lưu** (2. Kiểm tra xem có bị tắc cặn bẩn không?)
- Gioăng lưới lọc** (1. Lưới lọc có bị tắc cặn bẩn không? Gioăng có bị xước không?)

Bản vẽ sản phẩm

TBW09000*



TBW09010*



Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Bát sen cầm tay.....1 cái

Lưới lọc.....1 chiếc

Hướng dẫn lắp đặt.....1 quyển

Hướng dẫn sử dụng.....1 quyển

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TBW09000*: Bát sen cầm tay một chế độ

TBW09010*: Bát sen cầm tay ba chế độ

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

- 1. Bát sen cầm tay cần được sử dụng kết hợp với vòi sen.
- 2. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (Áp suất động).
Áp suất tối đa.....0.5 MPa (Áp suất động).
Áp suất khuyến nghị.....0.1 ~ 0.5 MPa (Áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....0.5 MPa (Áp suất động).
- 3. Nhiệt độ nước nóng cấp không được vượt quá 70°C, khuyến nghị sử dụng ở 60°C.
Không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng.
- 4. Nhiệt độ môi trường sử dụng từ 1°C đến 40°C. Nếu dưới 0°C, bát sen cầm tay có thể bị biến dạng, nứt vỡ do đóng băng.
- 5. Để tránh hư hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ nước chảy ra không được vượt quá 60°C.
Khuyến nghị sử dụng dưới 45°C.
- 6. Để đạt được hiệu quả lắp đặt và sử dụng tốt nhất, nên sử dụng bát sen cầm tay dòng này cùng với vòi sen "TOTO".
- 7. Khi lắp đặt, khoảng cách tối đa giữa giá đỡ bát sen và tâm thân vòi sen là 1150mm.
- 8. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
- 9. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
- 10. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

 Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

 Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.


Cảnh báo

- 1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm.
- 2. Bên cấp nước nóng của vòi có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
- 3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
- 4. Không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
- 5. Nếu không sử dụng bộ lọc đi kèm với vòi sẽ có nguy cơ rò rỉ nước hoặc vỡ do dị vật xâm nhập vào đường ống.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Chú ý sử dụng

- 1. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
- 2. Có thể lau bằng một miếng vải mềm, hoặc thỉnh thoảng lau bằng dầu máy hoặc một miếng vải được ngâm parafin, nhưng không để chúng tiếp xúc với các bộ phận nhựa, nếu không có thể bị mất màu hoặc tạo ra gỉ sét.
- 3. Không sử dụng bột tẩy rửa có hạt thô hoặc bàn chải nylon.
- 4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, như bột làm sạch, bột đánh bóng, bàn chải nylon, vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ.
- 5. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể bên trong và bên ngoài sản phẩm có thể bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
- 6. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
- 7. Tránh lắp sản phẩm gần nguồn nhiệt như máy sưởi, đèn sưởi nhà tắm vì có thể gây hỏng bề mặt và cấu trúc bên trong bát sen (xem Hình 1).
- 8. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.



Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

- 1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
- 2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
- 3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
- 4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

- 1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
- 2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
- 3. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc kiềm mạnh, chất tẩy rửa có chứa clo, dung môi hóa học, bột đánh bóng, bàn chải.v.v.