

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng những lần sau

TOTO

TOTO

OIMF039303

**OG656Y
2025.03**


Mục lục

Mục lục	
Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng.....	3
Bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ sản phẩm.....	5
Tháo dỡ và kiểm tra.....	6

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Lồng lẻo	1, 2
Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau. (Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán...để được hỗ trợ). Lấy mã: TBW160V0* làm ví dụ.	

Bản vẽ sản phẩm



Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện	
Bộ giá đỡ bát sen.....	1 bộ
Giá đỡ cố định.....	2 cái
Vít lục giác chìm.....	2 cái
Đai ốc lục giác.....	2 cái
Vít.....	2 cái
Nở nhựa.....	2 cái
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:	
TBW160V0*: Thanh trượt sen tắm (900mm)	

Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng

Điều kiện sử dụng

- 1. Nhiệt độ môi trường sử dụng phải trên 1°C.
- 2. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
- 3. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng gá bát sen và điều chỉnh chiều cao bát sen khi tắm.

Chú ý khi sử dụng

-  Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
-  Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo

- 1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm.
- 2. Không được dựa vào bất cứ chỗ nào trên sản phẩm. Nếu không, sản phẩm có thể rơi và gây chấn thương cho người sử dụng do lắp đặt không chắc chắn.

Chú ý

- 1. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
- 2. Khi điều chỉnh chiều cao gá sen, nhất định phải mở chốt để tránh làm hỏng thanh trượt.
- 3. Phải làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy rửa trung tính vì các chất tẩy rửa khác sẽ làm hỏng lớp mạ hoặc làm mất màu bề mặt sản phẩm.
- 4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, như bột làm sạch, bột đánh bóng, bàn chải nylon, vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ.
- 5. Có thể lau bằng một miếng vải mềm, hoặc thỉnh thoảng lau bằng dầu máy hoặc một miếng vải được ngâm parafin, nhưng không để chúng tiếp xúc với các bộ phận nhựa, nếu không có thể bị mất màu hoặc tạo ra gỉ sét.
- 6. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
- 7. Nếu cận vòi hoặc các chất cận khác tích tụ giữa đầu vòi hoa sen và giá đỡ vòi hoa sen, thì sẽ gây ra chảy xước cho vòi sen.

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

- 1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
- 2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.