

# TOTO

**TOTO ASIA OCEANIA PTE. LTD.** Số 10, Eunoss Road 8, #12-07, Singapore Post Centre. Singapore 408600.  
SDT : +65-6744-6955 Fax : +65-6841-0819 <http://asia.toto.com/>

**TOTO ASIA OCEANIA PTE. LTD.** Chi nhánh Trung Đông, LOB19-1701-1702, Jebel Ali Free Zone, P.O. box 261804, Dubai U.A.E.  
SDT : +971-4-886-5983 Fax : +971-4-886-5986 <http://asia.toto.com/>

**TOTO ASIA OCEANIA PTE. LTD.** Văn phòng đại diện Manila. Đơn vị 1010, Tầng 10, tòa nhà Rufino, Ayala Avenue cor.V.A. đường Rufina, thành phố Makati, 1226 Philippines.  
SDT : +63-2-887-6643 Fax : +63-2-887-4084 <http://asia.toto.com/>

**Chi nhánh Yangon** # 303, Prime Hill Business Square, số 60, Shwe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanma  
SDT: + 95-1-382710, + 95-1-382720 Fax: 95-1-382638

**TOTO (THÁI LAN) LTD. Linh kiện và dịch vụ hậu mãi** 77 Moo 5 HSIL Khu công nghiệp T.Nong -Plamor A.Nong-Khae Saraburi 18140, Thái Lan  
SDT : +66-92-246-5880, +66-92-246-6612, +66-36-382-760  
Fax : +66-2-650-9923 <http://th.toto.com/en/index.php>

**TOTO INDIA INDUSTRIES PVT. LTD** 101, Kamla Executive Park, Opp. Vazir Glass Works, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 059, India.  
SDT : +91-22-4022-3717 / 3718 Fax : +91-22-4022-3719 <http://asia.toto.com/>

**TOTO VIỆT NAM Co., Ltd.** R. 810, DaeHa Business Centre, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội  
SDT : +84-4-37714354 Fax : +84-4-37714355 <http://toto.com.vn/>

- Quý khách nên ghi lại thông tin sau để đảm bảo dịch vụ nhanh hơn.

Ngày mua :	Tên cửa hàng :
Ngày : năm tháng ngày	Tel : (     )

2017.11.15  
H0A084 (D07114)


# TOTO

## NEOREST NX

**NX2 CS901\*\*\***

**NX1 CS900\*\*\***

Hướng dẫn sử dụng



- Xin cảm ơn quý khách gần đây đã mua sản phẩm này của chúng tôi  
Vui lòng đọc thông tin đính kèm để đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm.
- Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và lưu trữ cuốn hướng dẫn ở nơi an toàn để tiện tham khảo về sau.


# Chức năng khác nhau tùy vào từng mẫu.



		Tên sản phẩm (Mẫu)	NEOREST		Trang tham khảo
			NX2	NX1	
		Số linh kiện	CS901 ***	CS900 ***	
<input checked="" type="checkbox"/> Kiểm tra tên mẫu sản phẩm của quý khách và đánh dấu kiểm tra vào mục này nếu cần.		Mẫu sản phẩm			
<b>Chức năng</b>					
Chức năng vệ sinh	Vệ sinh	Vệ sinh phía sau			18, 19
		Vệ sinh sơ qua phía sau	●	●	
		Vệ sinh phía trước			
		Vệ sinh trải rộng phía trước			
Chức năng cơ bản	Thay đổi phương pháp vệ sinh	Điều chỉnh vị trí vòi rửa			18, 19
		Điều chỉnh áp lực nước	●	●	
		Vệ sinh theo dao động			
		Vệ sinh theo xung nhịp			
		Khóa cài đặt cá nhân			
Sấy	Sấy bằng khí ấm	●	●		
Thay đổi nhiệt độ	Điều chỉnh nhiệt độ	●	●	22, 23	
Chức năng diệt khuẩn	"ewater+" diệt khuẩn	Khử mùi	●	●	16, 17
		Tự động LÀM SẠCH vòi rửa	●	●	
		Tự động LÀM SẠCH bồn cầu	●	●	
Đảm bảo bồn cầu luôn sạch sẽ	Làm sạch bằng chất quang xúc tác	●	-		
Chức năng tiện dụng	Xả	Điều khiển xả	●	●	19
		Tự động xả	●	●	16, 17
	Mở và đóng	Mở và đóng bệ ngồi bằng điều khiển	●	●	19
		Tự động mở/đóng (nấp)			
	Thấp sáng	Ánh sáng dịu	●	●	16, 17
	Làm ấm bệ ngồi	Làm ấm bệ ngồi ngay lập tức	●	●	
Tiết kiệm điện bằng cách hạ nhiệt độ bệ ngồi	Tự động tiết kiệm điện+	●	●	24, 25	
	Hẹn giờ tiết kiệm điện				
Hạ mực nước ở bồn cầu	Hạ thấp mực nước	●	●	41	
Bảo trì	Làm sạch	Làm sạch bồn cầu	●	●	44
		Làm sạch vòi rửa	●	●	46

# Giữ sạch sẽ Bồn cầu diệt khuẩn

Giữ bồn cầu sạch sẽ với chức năng "ewater+" và "Làm sạch bằng chất quang xúc tác"<sup>1</sup>.



	Khí đến gần	Khí ngồi	Khí đứng	Khí rời khỏi
Khử mùi trong bồn cầu		Khử mùi	Tự động khử mùi	
Diệt khuẩn bồn cầu bằng chức năng "ewater+"		Tự động LÀM SẠCH bồn cầu		Tự động LÀM SẠCH bồn cầu
Diệt khuẩn vòi rửa bằng chức năng "ewater+"			Tự động LÀM SẠCH vòi rửa	
Bồn cầu được diệt khuẩn bằng đèn UV.				Làm sạch bằng chất quang xúc tác <sup>1</sup>

\*1 Chỉ dành cho những phần với chức năng "Làm sạch bằng chất quang xúc tác".

## Mục lục

Hướng dẫn an toàn	4
Hướng dẫn vận hành	9
Tên gọi các bộ phận	12
Chuẩn bị	14

<b>Chế độ vận hành cơ bản</b>	16
● Hoạt động của chức năng tự động	16
● Sử dụng điều khiển	18
● Màn hình Menu	20

<b>Điều chỉnh nhiệt độ</b>	
(Nước ấm, Bệ ngồi, Sấy)	22

<b>Tính năng tiết kiệm điện</b>	24
---------------------------------	----

<b>Cách sử dụng đa dạng</b>	28
● Danh sách cài đặt	28
● Những chức năng tự động	30
● Cài đặt ngôn ngữ	38
● Các cài đặt khác	40

<b>Bảo trì</b>	42
● Phần phía trên	43
● Thân bồn cầu	44
● Vòi rửa	46
● Lọc khử mùi	47
● Van xả lọc nước	48
● Lọc nước (Thân bồn cầu)	50

<b>Xử lý tình huống</b>	52
-------------------------	----

● Nếu nước không chảy do mất điện	52
● Nếu nước không chảy do ngừng cấp nước	56
● Nếu không sử dụng được điều khiển	57
● Ngăn ngừa thiệt hại do đóng băng	58
● Lâu không sử dụng	59
● Tháo băng hiển thị	62
Xử lý sự cố	63
Thông số kỹ thuật	73
Chỉ dẫn an toàn	74
Thời gian bảo hành	75

Giới thiệu

Chế độ vận hành



Bảo trì

Tham khảo



# Hướng dẫn an toàn

Những hướng dẫn này rất quan trọng để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Vui lòng tuân thủ và sử dụng sản phẩm đúng cách.

## Biểu tượng và ý nghĩa


	<b>CẢNH BÁO</b> Có thể dẫn đến tử vong hoặc gây tổn thương cho cơ thể.
	<b>CHÚ Ý</b> Có thể gây tổn thương cho cơ thể hoặc khiến vật dụng bị hư hỏng

Những biểu tượng dưới đây được sử dụng cho những chỉ dẫn an toàn quan trọng khi sử dụng sản phẩm.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Biểu tượng này mang nội dung là cấm.
	Biểu tượng này là nội dung nhất định phải làm (bắt buộc).

- Sản phẩm được phân loại trong nhóm Thiết bị Loại 1 và phải được nối đất.
- Lắp thiết bị ở nơi có ổ cắm.
- Sản phẩm này không được khuyến cáo dành cho những người (bao gồm cả trẻ nhỏ) bị suy giảm khả năng về thể chất, suy giảm chức năng giác quan và tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát đảm bảo không nghịch thiết bị.
- Sử dụng bộ vòi mới đi kèm với thiết bị này. Không sử dụng lại bộ vòi cũ.

## CẢNH BÁO

	<b>Không được cắm, rút phích cắm hoặc dây điện bằng tay ướt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Do có thể gây sốc điện.</li></ul>
	<b>Không để nước hoặc các sản phẩm làm sạch lên trên thiết bị, phích cắm hoặc dây điện.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Do có thể gây hỏa hoạn, sốc điện, hơi nóng hoặc đoản mạch.</li><li>Do có thể khiến sản phẩm bị nứt, gây tổn thương cho cơ thể hoặc ảnh hưởng đến nguồn nước.</li></ul>
	<b>Không bao giờ tháo, sửa hoặc thay thế thiết bị.</b> <b>Chỉ sử dụng những dụng cụ đã được chỉ định.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Do có thể gây hỏa hoạn, sốc điện, tỏa nhiệt quá cao, đoản mạch hoặc thủng điện.</li></ul>
	<b>Không lắp thiết bị trên đồ vật chuyển động như xe có bánh hoặc thuyền.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Do có thể gây hỏa hoạn, sốc điện, đoản mạch hoặc trực trặc.</li><li>Bệ ngồi, nắp bàn cầu, hoặc những bộ phận khác có thể bị lỏng, rơi xuống, dẫn đến tổn thương cho cơ thể.</li></ul>

## CẢNH BÁO

### Không sử dụng NEOREST nếu thiết bị bị trực trặc.

- Nếu sản phẩm bị thủng điện hay các sự cố khác, cắt nguồn điện bằng cách rút phích cắm hoặc ngắt cầu dao trên bảng phân phối điện thành TẮT. Đóng van khóa nước để ngăn nước chảy vào. Những sự cố có thể xảy ra
  - Nước rỉ ra từ phần ống phía trên.
  - Sản phẩm bị nứt hoặc vỡ.
  - Sản phẩm phát ra âm thanh hoặc có mùi lạ.
  - Sản phẩm bốc khói.
  - Sản phẩm nóng bất thường.
  - Bồn cầu bị tắc.
  - Vòng đệm bệ ngồi không ở đúng vị trí.
- Nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm bị trực trặc có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện, hơi nóng, đoản mạch, gây tổn thương cho cơ thể hoặc ảnh hưởng đến nguồn nước.

### Chỉ sử dụng nước vòi và nước giếng uống được (nước ngầm). Không sử dụng nước biển.

- Do có thể gây kích ứng cho da và trực trặc.

### Không chạm vào phích cắm hoặc dây điện khi có bão.

- Do có thể gây sốc điện.

### Không để vòi nước lại gần phích cắm, ổ cắm hoặc dây điện.

- Do có thể khiến nước đọng lại dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện, hơi nóng hoặc đoản mạch.

### Không làm những hành động có thể gây hư hỏng dây điện hoặc phích cắm.

Không đập, vặn, xoắn, uốn cong quá độ, làm hỏng, thay thế, hoặc làm nóng dây điện. Ngoài ra, không đặt vật nào đè nặng, xoắn vào hoặc ép dây điện.

- Dùng dây bị hỏng có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện, hơi nóng hoặc đoản mạch.

### Không dùng ổ cắm bị lỏng hoặc lồi.

- Do có thể gây hỏa hoạn hoặc đoản mạch.

### Không sử dụng ổ cắm hoặc dây nối vượt quá định mức cho phép.

- Lắp quá nhiều phích cắm vào cùng một ổ, ví dụ như sử dụng ổ nhiều lỗ, có thể gây ra hỏa hoạn do hơi nóng.

### Chỉ được dùng nguồn điện được chỉ định.

**AC 220-240V, 50Hz/60Hz**

- Do có thể gây hỏa hoạn hoặc nhiệt độ tăng quá cao.

### Không gi tay hoặc bất cứ thứ gì khác vào ổ cắm còn đang ấm.

Không đặt bất cứ thứ gì lên ổ cắm còn đang ấm hoặc phủ quần áo lên đó.

- Do có thể gây phồng, sốc điện hoặc trực trặc.

### Không để thuốc lá hoặc các nguồn lửa gần sản phẩm.

- Do có thể gây hỏa hoạn.

# Hướng dẫn an toàn (Tiếp tục)

## CẢNH BÁO

### Không ngồi trên bệ trong thời gian dài.

- Có thể gây bỏng ở nhiệt độ thấp.
- Để ngăn ngừa những người sau đây bị bỏng với nhiệt độ trung bình trong quá trình sử dụng, nên tắt chức năng sưởi ấm bệ ngồi và đặt nhiệt độ sấy là "Thấp".
  - Trẻ nhỏ, người có tuổi và những đối tượng khác không thể tự động cài đặt nhiệt độ thích hợp với mình.
  - Người bệnh, người khuyết tật và những đối tượng khác gặp khó khăn khi cử động.
  - Những người sử dụng bất kỳ loại thuốc gây buồn ngủ (thuốc ngủ hoặc thuốc ngủ), những người đã say, hoặc mệt mỏi và bất cứ ai khác có thể dễ dàng ngủ quên.

**Thiết bị này là sản phẩm điện. Không lắp ở bất cứ nơi nào nước có thể dính vào thiết bị hoặc nơi có độ ẩm cao, khiến nước có thể đọng trên bề mặt thiết bị. Khi sử dụng sản phẩm trong phòng tắm, nên lắp quạt hoặc cửa thông gió và đảm bảo không khí lưu động trong phòng tắm.**

- Nếu không đảm bảo có thể gây cháy hoặc sốc điện.

### Luôn nối NEOREST với nguồn nước lạnh.

- Nối thiết bị với nguồn nước nóng có thể dẫn đến cháy hoặc hư hỏng thiết bị.

### Kiểm tra đảm bảo thiết bị đã được nối đất.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố thủng điện hoặc rò điện, nếu thiết bị chưa được nối đất có thể gây sốc điện. Khi nối đất đất, sử dụng dây đồng có điện trở đất lớn nhất là 100 Ω và đường kính nhỏ nhất là 1,6 mm.
- \* Nếu thiết bị chưa được nối đất, vui lòng hỏi bên thi công đã thực hiện lắp đặt để tiến hành nối đất.

### Đảm bảo ổ cắm nối đất (3 chân) đúng loại đã được lắp đặt.

- Lỗi xảy ra khi nối đất có thể gây sốc điện nếu xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp.

### Cấm phích cắm chèn vào ổ cắm.

- Nếu không đảm bảo, có thể gây hỏa hoạn, hơi nóng hoặc đoản mạch.

### Đảm bảo phích cắm không thấm nước với cao su silicone.

- Phích cắm không chống thấm có thể gây hỏa hoạn hoặc sốc điện.
- \* Nếu phích cắm không được chống thấm, vui lòng hỏi bên thi công đã thực hiện lắp đặt để tiến hành chống thấm cho phích cắm.

### Giữ phích cắm để rút ra, không nắm dây và kéo.

- Không rút dây bằng cách kéo dây điện.
- Do có thể gây hư hỏng và dẫn đến hỏa hoạn hoặc hơi nóng.

**Nếu dây điện bị hỏng, phòng tránh nguy hiểm bằng cách yêu cầu bộ phận sửa chữa của nhà sản xuất hoặc những chuyên gia tương tự thay thế.**

### Luôn ngắt cầu dao trên bảng phân phối điện thành TẮT trước khi làm vệ sinh hoặc bảo trì.

- Do có thể gây sốc điện hoặc trực tiếp.

### Khi pin chảy ra dính vào cơ thể hoặc quần áo phải rửa sạch với nước.

- Chất lỏng có thể hủy hoại mắt hoặc da bạn.



## CẢNH BÁO



Các nghiên cứu sơ bộ về phụ nữ cho thấy việc phun xịt liên tục quá nhiều có thể làm tăng khả năng nhiễm mạc âm đạo bị khô và giảm số lượng vi sinh vật có lợi. Mặc dù những nghiên cứu này chưa được kiểm chứng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để biết liệu quý khách có gặp trường hợp này không.

**Đặc biệt, nếu quý khách bị suy giảm hệ miễn dịch do mắc bệnh, do hóa trị liệu, hoặc do tình trạng sức khỏe làm suy giảm hệ miễn dịch, quý khách nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ y tế trước khi sử dụng sản phẩm này.**

## CHÚ Ý

### Nếu thiết bị bị hư hỏng, không chạm vào phần bị hỏng.

- Do có thể gây sốc điện hoặc bị thương. Thay thế thiết bị ngay lập tức.

**Không sử dụng lực mạnh, rung lắc cơ học, bước trên hoặc đứng trên bệ ngồi, nắp bàn cầu hoặc bộ phận phía trên. Ngoài ra không đặt bất kỳ vật nặng trên bệ ngồi, nắp bàn cầu hoặc bộ phận phía trên.**

- Do có thể gây nứt hoặc khiến bệ ngồi, nắp bàn cầu bị lỏng và rơi xuống, gây thương tích cho người sử dụng.
- Do có thể gây hư hỏng cho sản phẩm khiến người sử dụng bị thương hoặc gây ô nhiễm nguồn nước.

### Không nhắc thiết bị lên bằng bệ ngồi hoặc nắp bàn cầu.

**Không nhắc bệ ngồi hoặc nắp bàn cầu lên khi có vật đang nằm trên bộ phận phía trên.**

- Bệ ngồi, nắp bàn cầu hoặc các bộ phận khác có thể bị lỏng và rơi xuống, gây thương tích cho người sử dụng.

**Khi lau chùi hoặc bảo trì những bộ phận bằng nhựa (bệ ngồi, nắp bàn cầu,...) hoặc vòi cấp nước, sử dụng chất tẩy rửa nhà bếp sẽ pha loãng với nước. Không sử dụng những thứ dưới đây.**

Chất tẩy rửa bàn cầu, chất tẩy rửa gia cụ, benzene, chất pha loãng sơn, chất tẩy rửa dạng bột hoặc cọ chùi bằng nylon

- Những chất này có thể khiến lớp nhựa bị hỏng hoặc nứt, gây trực tiếp hoặc thương tích cho cơ thể.
- Những chất này có thể phá hủy vòi cấp nước và gây rò nước.

### Đề tránh bất ngờ bị rò rỉ nước, không tháo van xả lọc nước ra khi van khóa được mở.

- Do có thể khiến nước vung vãi. (Tham khảo trang 49 về hướng dẫn làm sạch van xả lọc nước)

### Không gạt hoặc đập vòi; không cắt vòi bằng vật nhọn gây hư hỏng vòi.

- Do có thể gây rò nước.

### Không đổ nước nóng vào bàn cầu.

- Do có thể gây hư hỏng thiết bị, gây tổn thương cho cơ thể hoặc ô nhiễm nguồn nước.

**Không xả bất cứ thứ gì khác ngoài chất thải cơ thể và giấy vệ sinh. Ngoài ra, không xả quá nhiều giấy vệ sinh một lúc.**

### Không xả nước khi bồn cầu bị tắc.

- Do làm vậy có thể gây tắc úc, khiến nước thải chảy đi, và gây ô nhiễm nguồn nước.

### Đảm bảo bồn cầu luôn có đủ nước.

- Nếu không làm như vậy hơi nóng, khí clo, hoặc hydrogen sulfide bốc ra để làm hỏng cơ sở vật chất và thiết bị.



## Hướng dẫn an toàn (Tiếp tục)

### ⚠ CHÚ Ý



#### Không nhìn trực tiếp vào tia UV<sup>\*1</sup>.

- Do có thể gây kích ứng mắt hoặc da.
- Không có bộ phận thay thế cho người dùng. Chỉ được bảo dưỡng bởi người có chuyên môn.



#### Nếu xảy ra sự cố rò nước, luôn đóng van khóa lại.

#### Khi nhiệt độ môi trường xung quanh xuống dưới 0°C, cần phòng ngừa các đường ống và vòi sẽ bị hư hỏng do hiện tượng đóng băng.

- Vòi nước bị đóng băng có thể khiến phần phía trên và các đường ống bị nứt dẫn đến hiện tượng rò nước.
- Điều chỉnh nhiệt độ phòng giúp các đường ống và vòi không bị đóng băng trong những tháng lạnh.

#### Khi không sử dụng NEOREST trong thời gian dài, đóng van khóa lại, xả nước từ phần trên của bồn cầu và ống cấp nước, và ngắt cầu dao trên bảng phân phối điện.

- Khi sử dụng lại thiết bị, để nước chảy đủ vào thiết bị trước. Nếu không, nước trong bồn có thể bị ô nhiễm dẫn đến viêm da hoặc các vấn đề khác. (Tham khảo Trang 61 cho hướng dẫn để nước chảy đủ vào bồn cầu.)
- Để điện bật có thể gây hỏa hoạn hoặc sinh nhiệt.

#### Khi lắp van xả lọc nước, đảm bảo rằng van được vận chặt ở đúng vị trí.

- Nếu không vận chặt có thể gây hiện tượng rò nước.

#### Nếu bồn cầu bị tắc, ngắt cầu dao trên bảng phân phối điện thành TẮT và lấy dị vật bị tắc ra.

- Nếu chức năng xả tự động được kích hoạt, nước thải trong bồn cầu sẽ chảy đi gây ô nhiễm nguồn nước.
- Sử dụng dụng cụ có sẵn trên thị trường để thông bồn cầu và loại bỏ dị vật bị tắc.

#### Luôn xả nước, kể cả sau khi đi vệ sinh.

- Nếu không làm vậy có thể gây tắc bồn cầu, khiến nước thải chảy đi gây ô nhiễm nước và không đủ nước để xả bồn cầu.

#### Lau nước tiểu, chất lỏng đọng lại, chất tẩy rửa, nước,... rơi trên sàn bằng chổi lau hoặc mảnh vải được vắt khô.

- Do có thể làm sàn nhà bẩn hoặc bị mòn.

#### Xác định cực âm và dương của pin trước khi lắp.

#### Tháo pin đã hết ngay lập tức.

#### Khi thay pin:

#### Thay tất cả pin bằng pin mới.

#### Sử dụng những pin mới cùng nhãn hiệu (có thể sử dụng bất cứ nhãn hiệu nào).

- Do có thể khiến pin bị chảy, sinh nhiệt, nứt hoặc nóng lên.

#### Khi sản phẩm không được sử dụng trong thời gian dài, tháo pin từ điều khiển và hộp chứa pin.

- Nếu không làm vậy có thể khiến pin bị chảy.

\*1 Đối với các đơn vị có chức năng "Làm sạch bằng chất quang xúc tác".

## Hướng dẫn vận hành

### ■ Bộ cảm ứng bề ngồi được lắp sẵn

Khi người sử dụng ngồi lên, chức năng cảm ứng bề ngồi được chuyển thành BẬT, cho phép quý khách sử dụng các chức năng khác nhau. (Bộ phận khử mùi khởi động khi bộ cảm ứng bề ngồi nhận được tín hiệu.)



#### ● Dấu hiệu chỉ vị trí của bộ cảm ứng bề ngồi được gắn vào chỗ ngồi.

Quá trình bộ cảm ứng nhận được tín hiệu có thể gặp khó khăn khi người sử dụng bồn cầu có kích thước cơ thể nhỏ, như trẻ con, phụ thuộc vào cách người sử dụng ngồi. (Dấu hiệu này có thể bị xê dịch).

#### ● Ngồi lên để da tiếp xúc trực tiếp với bộ phận cảm ứng bề ngồi. Bộ cảm ứng bề ngồi có thể không phát hiện chính xác nếu có quần áo hoặc vật nào đó phủ lên.

#### ● Nước nhỏ giọt trên bộ phận cảm ứng bề ngồi có thể khiến bộ phận chính bị trực trực. Luôn lau sạch nước trên bộ cảm ứng.

<Vùng nhận được tín hiệu>



### ■ Nút xả


Ấn nút này để xả bồn cầu

- Ấn nút XẢ trực tiếp bằng tay.
- Nước đọng trên nút XẢ có thể khiến bộ phận chính bị trực trực. Đảm bảo lau sạch nước trên nút.

# Hướng dẫn vận hành (Tiếp tục)

## ■ Để ngăn ngừa trục trặc và lỗi

- Ngắt cầu dao trên bảng phân phối điện thành TẮT nếu có khả năng xảy ra sấm sét.
- Không được sử dụng tấm phủ lên bệ ngồi hoặc nắp bàn cầu.  
(Bộ phận cảm ứng bệ ngồi có thể không hoạt động chính xác.  
Ngoài ra, bệ ngồi và nắp bàn cầu có thể không đóng hoặc mở chính xác.)
- Không đi tiểu trên phần phía trên, bệ ngồi hoặc vòi rửa.  
(Do có thể dẫn đến trục trặc hoặc màu sắc bộ phận đó thay đổi.)
- Không tác dụng lực mạnh lên bảng điều khiển của điều khiển.
- Khi sử dụng chất tẩy bàn cầu để làm sạch bàn cầu, rửa đi trong vòng 3 phút và để mở bệ ngồi cùng nắp bàn cầu.
  - Lau chất tẩy rửa còn sót lại trên bồn cầu.  
(Nếu hơi nước từ chất tẩy rửa bắn vào bộ phận phía trên, có thể gây ra lỗi trục trặc cho thiết bị.)
- Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.  
(Do có thể gây sự thay đổi về màu sắc, nhiệt độ bệ ngồi nóng bất thường, hoặc lỗi vận hành ở điều khiển.)
- Để những thiết bị như radio tránh xa thiết bị.  
(Thiết bị có thể gặp gián đoạn với sóng vô tuyến.)
- Nếu bạn sử dụng ghế nâng cho trẻ sơ sinh hoặc ghế cao mềm, luôn nhớ tháo ra sau khi sử dụng.  
(Để ghế lại có thể cản trở một số chức năng.)
- Không tác dụng lực mạnh lên điều khiển.  
(Có thể gây trục trặc.)  
Để ngăn không cho điều khiển bị rơi, hãy đặt điều khiển vào trong gác treo khi không sử dụng.  
Không để điều khiển dính nước.
- Không đặt bất cứ thứ gì lên bệ ngồi.  
Không ấn vào bệ ngồi bằng tay.  
(Do có thể kích hoạt bộ cảm ứng bệ ngồi, khiến sàn bị ướt khi các nút trên điều khiển bị chạm vào và nước ẩm ra từ vòi rửa phun lên.)



## ■ Để ngăn ngừa hư hỏng


- Lau những bộ phận làm bằng nhựa như bệ ngồi, nắp bàn cầu, điều khiển bằng vải mềm vắt kiệt nước.



- Không dựa vào nắp bàn cầu.





# Tên gọi các bộ phận




Mô tả ở bản hướng dẫn này được dựa trên minh họa của NX2.

## Phía sau của bộ phận chính (đã tháo vỏ mặt sau)




## Bên trái của bộ phận phía trên






### 1. Lắp pin


1 Gỡ điều khiển từ giá treo ra.



2 Mở nắp pin và lắp vào hai cục pin AA.




- Khi pin đã được lắp chính xác, mức nhiệt độ hiển thị trên màn hình điều khiển (phía sau).  
→ Nếu mức nhiệt độ không hiển thị, thực hiện mục ③ của phần "Cài đặt ngôn ngữ" ở trang 38.
- Màn hình biến mất khi không có nút nào được ấn trong vòng 60 giây trở lên.




3 Gắn điều khiển lên giá treo.

### Nếu điều khiển được gắn chặt (để chống trượt)

1 Tháo các ốc vít (2 cái, trái và phải) ra khỏi bộ chốt điều khiển.



2 Gỡ điều khiển khỏi thanh treo.



- Để gắn lại điều khiển Gắn chặt (2 cái, trái và phải). (Gắn quá chặt có thể gây hư hỏng cho các bộ phận như móc treo.)

#### ■ Về pin

- Sử dụng pin khô, pin kiểm.
- Đảm bảo tuân thủ "Hướng dẫn an toàn" để pin không bị vỡ hoặc rò rỉ chất lỏng... (Trang 6, 8)

### 2. Bật điện

1 Bật cầu dao ở bảng phân phối điện thành **BẬT**.

- Với rửa vườn ra và co lại.

2 Kiểm tra xem đèn LED "Nguồn điện" đã sáng chưa.


- Nếu đèn tối, bật "Nguồn điện" thành "BẬT".

#### Thao tác từ đằng sau điều khiển

- Ấn nút "Nguồn điện BẬT/TẮT" khoảng 3 giây hoặc lâu hơn.

#### Thao tác từ phía trước điều khiển

- \* Khuyến nghị nếu điều khiển từ xa đã được khóa để chống trượt.
- | Ấn nút "Vệ sinh theo dao động/Vệ sinh theo xung nhịp" khoảng 10 giây hoặc lâu hơn.




### Ngắt công tắc thành "TẮT"

- Thực hiện các thao tác như bước 2 phía trên.
- Đèn LED "Nguồn điện" LED tắt.


### 3. Mở van khóa

1 Tháo nắp van khóa.




2 Mở hoàn toàn van khóa.

Dụng cụ mỏ / đong (phụ kiện) hoặc tô vít đầu dẹt



3 Lắp nắp cho van khóa.





















# Chế độ vận hành cơ bản

Hoạt động của chức năng tự động

Chức năng "ewater+"<sup>\*1</sup> được sử dụng để tự động làm sạch vòi rửa và bồn cầu.

•Chế độ vận hành với cài đặt ban đầu được mô tả dưới đây. Có thể thay đổi các chức năng này khi sử dụng (Trang 28 - 37)

<h2>Khi đến gần<sup>*2</sup></h2> 	<h2>Khi ngồi<sup>*3</sup></h2> 	<h2>Khi đứng</h2> 	<h2>Khi di chuyển</h2> 
<p><b>Tự động mở/đóng ( nắp )</b></p>  <p><b>Nắp bàn cầu mở ra</b></p> <p>[Khi đứng và sử dụng]... Mở bệ ngồi bằng điều khiển.</p> <p>● Đèn bệ ngồi sáng lên</p> <p><b>Tự động LÀM SẠCH bồn cầu</b></p>  <p><b>Trước khi phun sương</b> Nước sẽ được phun xung quanh bồn cầu để loại bỏ những chất bẩn bám dính.</p>	<p><b>Khử mùi</b></p>  <p><b>Bộ phận khử mùi khi ngồi</b></p> <p>Khử mùi ở bồn cầu</p>	<p>(Khoảng 10 giây sau khi đứng lên)</p> <p><b>Tự động khử mùi</b></p>  <p><b>Chức năng khử mùi khi đứng</b></p> <p>Dừng sau khoảng 60 giây</p> <p><b>Tự động xả</b></p>  <p><b>Bàn cầu xả nước</b></p> <p>"Xả nhẹ"</p> <p>(Khoảng 90 giây sau khi rời khỏi bồn cầu từ 40 cm trở lên)</p> <p><b>Tự động mở/đóng ( nắp )</b></p>  <p><b>Nắp bàn cầu và bệ ngồi đóng lại</b></p>	<p>[Khi đứng và vẫn sử dụng]... (Khoảng 3 giây sau khi rời khỏi bồn cầu từ 40 cm trở lên)</p> <p><b>Tự động xả</b></p>  <p><b>Bàn cầu xả nước</b></p> <p>"Xả nhẹ"</p> <p>(Khoảng 90 giây sau khi rời khỏi bồn cầu từ 40 cm trở lên)</p> <p><b>Tự động mở/đóng ( nắp )</b></p>  <p><b>Nắp bàn cầu và bệ ngồi đóng lại</b></p>
<p><b>Làm ấm bệ ngồi ngay lập tức</b></p>  <p><b>Bắt đầu làm ấm từ nhiệt độ lúc không sử dụng.</b></p> <p>.....▶</p>  <p><b>Làm ấm đến nhiệt độ cài đặt.</b></p>		<p>Chỉ khi chức năng vệ sinh được sử dụng. (Khoảng 25 giây sau khi đứng lên)</p> <p>● Đèn bệ ngồi sáng lên</p> <p><b>Tự động LÀM SẠCH vòi rửa</b></p>  <p>Vòi rửa vươn ra và được làm sạch bởi chức năng "ewater+"<sup>*1</sup> từ phía dưới vòi rửa.</p>	<p><b>Làm ấm bệ ngồi ngay lập tức</b></p>  <p><b>Nhiệt độ trở về như lúc không sử dụng</b></p>

\*1 "ewater+" là gì?

Nước có chứa axit hypochlorous tạo ra từ ion chloride trong nước máy, được sử dụng rộng rãi để làm sạch và khử trùng những thứ như thực phẩm, dụng cụ và bình dành cho trẻ em.

●Nước giềng có thể không đạt yêu cầu (do mức ion chloride thấp).

●Chức năng "ewater+" giúp giảm thiểu bề mặt bị bẩn, và làm sạch đủ mức cần thiết.


●Hiệu quả và thời gian phụ thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng.

## Khi rời khỏi

(Sau khoảng 90 giây)


● Đèn bệ ngồi sáng lên

**Tự động LÀM SẠCH bồn cầu**



**Sau khi phun sương**  
Phun sương "ewater+"<sup>\*1</sup> trên vào bồn cầu.

**Tự động mở/đóng ( nắp )**



**Nắp bàn cầu đóng lại**

**Làm sạch bằng chất quang xúc tác<sup>\*4</sup>**

**Đèn UV sáng lên**  
(Khoảng 1 giờ)

## Ảnh sáng dụ

Thắp sáng bên trong phòng tắm với ánh sáng dịu nhẹ.

Sáng lên khi người sử dụng lại gần bồn cầu và tắt đi khoảng 90 giây sau khi người sử dụng đứng lên.


⇒"Ánh sáng dịu" BẬT/TẮT (Trang 36)

## Chỉ báo LÀM SẠCH

Đèn hiệu cho biết chức năng "Tự động LÀM SẠCH bồn cầu", "Khử mùi" và "Tự động LÀM SẠCH vòi rửa" đang hoạt động.



(Đèn sáng khi không có ai sử dụng bệ ngồi)  
⇒"Chỉ báo LÀM SẠCH" BẬT/TẮT (Trang 37)



\*2 Bộ cảm ứng cơ thể có thể có thể gặp cản trở khi bàn cầu được sử dụng bởi người có vóc dáng nhỏ bé như trẻ em.

\*3 Nước phun ra từ khu vực xung quanh vòi rửa sẽ mất khoảng vài giây để làm ấm.

\*4 Ngoài loại CS900\*\*\*

# Chế độ vận hành cơ bản

## Sử dụng điều khiển

Ấn nút trên điều khiển; tiếng bíp vang khi bộ phận phía trên nhận được tín hiệu.

### Vệ sinh<sup>\*1</sup>

**"Vệ sinh phía sau"** Làm sạch vùng phía sau.

**"Vệ sinh sơ qua phía sau"** Vệ sinh vùng phía sau bằng dòng nước chảy nhẹ.

**"Vệ sinh phía trước"** Có tác dụng như bồn cầu dạng thấp dành cho phụ nữ.


**"Vệ sinh trải rộng phía trước"** Nhẹ nhàng vệ sinh trên diện rộng.

### Sấy khô<sup>\*1</sup>

**"Sấy bằng khí ấm"** Sấy khô phía sau của bạn

### Dừng

**"Dừng"**  
Dừng hoạt động.



### ■ LÀM SẠCH vòi rửa

Làm sạch vòi rửa với chức năng "ewater+"

· Vòi rửa có thể được tự động làm sạch khi sử dụng các chức năng vệ sinh (Vệ sinh phía sau, vệ sinh phía trước,...). (Trang 16)

### ■ Điều chỉnh áp suất nước

Có 5 mức áp suất để chọn. ([-] Nhẹ hơn, [+] Mạnh hơn)

- Khi ấn nút vệ sinh (Phía sau, Sơ qua phía sau, Phía trước, Trải rộng phía trước), mức áp suất sẽ trở về mức áp suất tiêu chuẩn (vị trí số 3).


Nếu không muốn đưa vòi rửa về vị trí tiêu chuẩn (trang 40)

### ■ Điều chỉnh vị trí vòi rửa

Có thể lựa chọn 5 vị trí vòi rửa cho phần phía trước và phía sau bằng nút [▲] và [▼].

- Khi ấn nút vệ sinh (Phía sau, Sơ qua phía sau, Phía trước, Trải rộng phía trước), vị trí sẽ trở về vị trí tiêu chuẩn (vị trí số 3).

Nếu không muốn đưa vòi rửa về vị trí tiêu chuẩn (trang 41)



**"Vệ sinh theo dao động"**

Vòi rửa di chuyển phía trước và phía sau để vệ sinh triệt để.

**"Vệ sinh theo xung nhịp"**

Vệ sinh với áp suất nước theo xung nhịp thấp và cao.

Cài đặt vệ sinh thay đổi mỗi khi ấn nút.



**LƯU Ý** ● Ngồi lùi về phía sau bệ ngồi giúp dễ điều khiển vòi rửa và giảm khả năng bị nước bắn lên.

## Khi xả nước và mở / đóng nắp bàn cầu bằng bộ điều khiển từ xa

### Xả

**"Xả đầy đủ"** Xả đầy đủ.

- Giới hạn 10 m giấy vệ sinh (đơn).


**"Xả nhẹ"** Xả nhẹ.

- Giới hạn 3 m giấy vệ sinh (đơn).

### Mở và Đóng

**"Mở và đóng bệ ngồi"**

Mở và đóng bệ ngồi.




### ■ Khóa cài đặt cá nhân

Quý khách có thể lưu cài đặt "Vị trí vòi rửa", "Áp suất nước" và "Nhiệt độ nước ấm" theo ý thích.

- Lưu cài đặt  
Khi đang trong quá trình vệ sinh, chọn "Vị trí vòi rửa", "Áp suất nước" và "Nhiệt độ nước ấm" theo ý thích và ấn hoặc trong 2 giây trở lên.
- Để sử dụng  
Ấn hoặc và ấn nút cho chế độ quý khách muốn sử dụng.

Đèn LED cảnh báo pin yếu (Trang 57)

Đằng sau điều khiển



**Nút "Điều chỉnh nhiệt độ"**

(Trang 22)

- Điều chỉnh nhiệt độ

**Nút "Nguồn điện BẬT/TẮT"**

- Ấn khoảng 3 giây hoặc lâu hơn để bật/tắt điện.  
· Nếu điều khiển bị khóa để chống trộm (Trang 15, Bước 2-2).

**Màn hình hiển thị**

- Màn hình sẽ biến mất khi không có nút nào được ấn trong khoảng 60 giây trở lên.

**Nút "Menu, Trở về"**

(Trang 20)

- Điều chỉnh cài đặt.
- Quay trở về menu trước.

\*1 Chức năng này sẽ không được sử dụng khi bộ cảm ứng bệ ngồi không hoạt động. Ngồi xuống để da trực tiếp tiếp xúc với bộ cảm ứng bệ ngồi (trang 9).

# Chế độ vận hành cơ bản

Màn hình Menu

Phần này là tổng quan các cài đặt tương thích với điều khiển.


● Xem các trang tương ứng cho mô tả chi tiết.



Đằng sau điều khiển

1 Ấn

• Màn hình hiển thị thay đổi.




2 Cài đặt các mục trên màn hình.

Khi di chuyển các nút ,  
(lên và xuống), khung ngoài  
của mục di chuyển.

Ấn nút (Trái/Phải) để  
lựa chọn cài đặt.

Ấn nút để vào mục đó.

Số mục hiển thị  
trên màn hình




\*1

SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

Bước tiếp theo sẽ hiển ở bên dưới màn hình

Cài đặt tùy theo ý thích

Nếu muốn quay về các mục trước, vui lòng ấn nút / .



Chế độ vận hành


\*1 Chức năng [AIR DEODORIZER] hiển thị nhưng không có sẵn trên sản phẩm này.

# Điều chỉnh nhiệt độ

Nước ấm, Bệ ngồi, Sấy

Có thể cài đặt với 5 mức nhiệt độ từ cao xuống thấp và tắt "TẮT".

Đăng sau điều khiển



- 1** Gỡ điều khiển từ giá treo.
  - Nếu điều khiển bị khóa để chống trộm (Trang 14)

Giá treo
- 2** Ấn   


Đến trang tiếp theo

## LƯU Ý

- Trong quá trình cài đặt, màn hình sẽ biến mất nếu không có nút nào được ấn sau 60 trở lên.
- Nếu cài đặt không được hoàn thành, quay trở về bước 2.

## Nhiệt độ nước ấm

- 3** Chọn [WATER TEMP]



- 4** Lựa chọn mức nhiệt độ

<Hoàn thành cài đặt>




TẮT ↔ Thấp ↔ Cao

Ấn cho tới khi hiển thị [OFF].

## Nhiệt độ bệ ngồi

- 3** Chọn [SEAT TEMP]



- 4** Lựa chọn mức nhiệt độ

<Hoàn thành cài đặt>




TẮT ↔ Thấp ↔ Cao

Ấn cho tới khi hiển thị [OFF].

- Khi chức năng "TẮT" được cài đặt, đèn LED "Bệ ngồi" trên màn hình chính sẽ tắt.

## Nhiệt độ hơi sấy

- 3** Chọn [DRYER TEMP]



- 4** Lựa chọn mức nhiệt độ

<Hoàn thành cài đặt>



Thấp ↔ Cao

- Chức năng "Sấy" không thể chuyển thành "TẮT".

- 5** Lắp điều khiển vào giá treo.
  - Nếu điều khiển bị khóa để chống trộm (Trang 14)

\*1 Để tránh nước đọng lại, nhiệt độ nước không được giảm xuống dưới 20°C ngay cả khi được đặt thành "TẮT".  
● Nếu điều chỉnh nhiệt độ không làm ấm bệ ngồi → Kiểm tra xem chức năng "Tiết kiệm điện" có được đặt thành "BẬT" không (Trang 24).

# Tính năng tiết kiệm điện Loại

Có thể lựa chọn giữa chức năng "Tự động tiết kiệm điện+" và chức năng "Hẹn giờ tiết kiệm điện".

Có thể tiết kiệm điện bằng cách tắt bộ phận sưởi ấm bệ ngồi thành "TẮT".


● Chức năng "Tự động tiết kiệm điện+" mất khoảng 10 ngày để xác định khoảng thời gian bệ ngồi không được sử dụng.

Loại	Tình huống	Kích hoạt chức năng tiết kiệm năng lượng	
		Màn hình chính	
<b>Tự động tiết kiệm điện+</b>	<p>Khi muốn NEOREST tự động tiết kiệm điện.</p> <p>NEOREST xác định khoảng thời gian không sử dụng bàn cầu và tự động tắt bộ phận sưởi ấm bệ ngồi.</p>		→
<b>Hẹn giờ tiết kiệm điện</b>	<p>Khi muốn tiết kiệm điện trong khoảng thời gian đã định sẵn. (6 giờ, 9 giờ)</p> <p>Khi thời gian đã được cài đặt, bộ phận sưởi ấm nhà vệ sinh sẽ được tự động tắt trong khoảng thời gian đã đặt mỗi ngày.</p>		→
<b>Hẹn giờ tiết kiệm điện + Tự động tiết kiệm điện+</b>	<p>Khi muốn tiết kiệm điện với chức năng hẹn giờ tiết kiệm điện và tự động tiết kiệm điện.</p> <p>Khi cả hai chức năng "Hẹn giờ tiết kiệm điện" và "Tự động tiết kiệm điện+" được đặt, chức năng "Tự động tiết kiệm điện+" sẽ hoạt động trong khi chức năng còn lại không hoạt động.</p>	<p>Tắt chức năng tiết kiệm điện</p>	→

● Ngay cả khi tính năng tiết kiệm điện được bật (ví dụ khi bộ phận sưởi ấm nhà vệ sinh bị "TẮT"), bệ ngồi tạm thời trở nên ấm khi người sử dụng lại gần bồn cầu hoặc khi ngồi lên bệ ngồi.

(Mất khoảng 60 giây để đạt được nhiệt độ cài đặt.)

(Chỉ báo LED trên màn hình hiển thị chính sẽ trở lại trạng thái khi tiết kiệm điện được bật)



Khi chức năng tiết kiệm điện được bật	Sáng					Tối				
	Bộ phận sưởi ấm bệ ngồi					0	4	8	5	0
<p>Sáng (Da cam)</p> <p>TẮT</p>	<p>Ví dụ: Không sử dụng từ 0 giờ đến 4 giờ sáng.</p>					Nhiệt độ chờ <sup>*1</sup>				
<p>TẮT<sup>*2</sup></p>										
<p>Sáng (Xanh)</p> <p>TẮT</p>	<p>Ví dụ: Cài đặt từ 8 giờ sáng đến 5 giờ tối.</p>					Nhiệt độ chờ <sup>*1</sup>				
<p>TẮT<sup>*2</sup></p>										
<p>Sáng (Xanh)</p> <p>TẮT</p>	<p>Ví dụ: Khi "Hẹn giờ tiết kiệm điện" và "Tự động tiết kiệm điện+" được sử dụng cùng nhau</p>					Nhiệt độ chờ <sup>*1</sup>				
<p>TẮT<sup>*2</sup></p>										

● Chức năng "Tự động tiết kiệm điện+": Hiển thị đèn LED "Tự động tiết kiệm điện+" (xem ở trên)

● Chế độ "Hẹn giờ tiết kiệm điện": Gióng đèn LED "Hẹn giờ tiết kiệm điện". (xem ở trên)

\*1 Khoảng thời gian khi bộ phận sưởi ấm bệ ngồi được đặt ở chế độ "nhiệt độ chờ".

\*2 Khoảng thời gian khi "TẮT" bộ phận sưởi ấm bệ ngồi.



Để cài đặt tiết kiệm điện Trang 26 và 27

# Tính năng tiết kiệm điện

Cài đặt

Đặt chức năng "Hẹn giờ tiết kiệm điện" tại thời gian theo ý muốn.

Đăng sau điều khiển



Khi cài đặt tiết kiệm điện, đèn LED "Tiết kiệm điện" (xanh) sáng lên.

## LƯU Ý

- Trong quá trình cài đặt, màn hình sẽ biến mất nếu không có nút nào được ấn sau 60 trở lên.
- Nếu cài đặt không được hoàn thành, quay trở về bước 1.

## Tự động tiết kiệm điện+

- Ấn
- Chọn [ENERGY SAVER]
- Chọn [AUTO ENERGY SAVER+]
- Chọn [ON] hoặc [OFF]

(Quay lại → )

## Hẹn giờ tiết kiệm điện

- Ấn
- Chọn [TIMER SAVER]
- Chọn [TIMER SAVER]
- Chọn [6H], [9H] hoặc [OFF]

(Quay lại → )

Để thay đổi thời gian hẹn giờ tiết kiệm điện  
→ Đặt lại chế độ hẹn giờ tiết kiệm điện khi muốn khởi động chức năng này.

## Tắt chức năng tiết kiệm điện

- Chọn [OFF] trong bước 4 với mỗi chế độ phía trái.  
(Ví dụ: "Hẹn giờ tiết kiệm điện")

(Quay lại → )

# Cách sử dụng đa dạng

## Danh sách cài đặt

Các loại cài đặt		Các cài đặt có sẵn • In đậm: Cài đặt ban đầu	
Những chức năng tự động	Tự động xả	Tự động xả	<b>BẬT/TẮT</b>
		Hoãn tự động xả	5 giây/ <b>10 giây</b> /15 giây
	Tự động mờ/đóng (nắp)	Tự động mờ/đóng (nắp)	<b>BẬT/TẮT</b>
		Hoãn tự động đóng	25 giây/ <b>90 giây</b>
		Hoãn tự động mờ	<b>15 giây</b> /30 giây/90 giây
		Bệ ngồi/nắp	<b>Nắp/Bệ ngồi</b> ·Nắp
	Tự động làm sạch	Tự động LÀM SẠCH vòi rửa	<b>BẬT/TẮT</b>
		Tự động LÀM SẠCH bồn cầu	<b>BẬT/TẮT</b>
		Khử mùi	<b>BẬT/TẮT</b>
		Tự động khử mùi	<b>BẬT/TẮT</b>
	Đèn	Ánh sáng dịu	<b>BẬT/TẮT</b>
		Đèn bệ ngồi	<b>BẬT/TẮT</b>
		Chỉ báo LÀM SẠCH	<b>BẬT/TẮT</b>
Cài đặt ngôn ngữ		Tiếng Trung Giản thể/Tiếng Trung Phồn thể/Tiếng Anh	
Các cài đặt khác	Chống đóng băng	<b>BẬT/TẮT</b>	
	Tiếng bíp	<b>BẬT/TẮT</b>	
	Hạ thấp mực nước	-	
	Cài đặt áp suất/vị trí	<b>BẬT/TẮT</b>	
	Khóa cài đặt cá nhân	<b>BẬT/TẮT</b>	

**LƯU Ý** • Trong quá trình cài đặt, màn hình sẽ tắt khi không có nút nào được ấn trong 60 giây. Nếu bước cài đặt không được hoàn thành, quay trở về bước 1.


Nội dung cài đặt	Cài đặt Trang tham khảo
• Cài đặt có làm sạch bồn cầu tự động không	Trang 30
• Thay đổi thời gian trước khi bàn cầu tự động xả	
• Cài đặt có mờ và đóng nắp bàn cầu tự động không	Trang 32, 33
• Thay đổi thời gian trước khi đóng nắp/bệ ngồi tự động	
• Thay đổi thời gian sau khi nắp/bệ ngồi mờ tự động cùng với việc đóng nắp/ bệ ngồi bằng tay	
• Chi tự động đóng và mờ nắp bàn cầu/Tự động mờ và đóng bệ ngồi và nắp bàn cầu	
• Cài đặt có sử dụng chức năng tự động làm sạch vòi rửa không	Trang 34, 35
• Cài đặt có tự động phun sương ở bồn cầu không	
• Cài đặt có tự động khử mùi sau khi người sử dụng ngồi trên bệ ngồi không	
• Cài đặt có tự động khử mùi sau khi người sử dụng đứng lên không	
• Cài đặt có sử dụng ánh sáng dịu không	Trang 36, 37
• Cài đặt có sử dụng đèn ở bồn cầu không	
• Cài đặt có để đèn chỉ báo LÀM SẠCH sáng không	
• Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị ở phía sau điều khiển	Trang 38
• Cài đặt có tự động để nước chảy ở bồn cầu và bộ phận phía trên sau một khoảng thời gian cố định để ngăn chặn sự đóng băng không (chế độ động → Trang 58)	Trang 40, 41
• Cài đặt có tạo tiếng bíp không	
• Hạ mực nước ở bồn cầu	
• Cài đặt có lưu mức áp suất và vị trí yêu thích không	
• Cài đặt có dùng khóa cài đặt cá nhân không	

# Cách sử dụng đa dạng Những chức năng tự động

## Đăng sau điều khiển

Những mục hiện trên màn hình này

1. AUTO FLUSH  
"Tự động xả"
2. AUTO FLUSH DELAY  
"Hoãn tự động xả"



Nút "Menu, Trở về"

- Di chuyển khung.
- Lựa chọn cài đặt.
- Xác nhận cài đặt.

\*1 Thao tác này không khả dụng khi "Tự động xả" là "TẮT".

## Tự động xả

Cài đặt tự động làm sạch bồn cầu

### Tự động xả

**1** Ấn

**2** Chọn  
 [AUTO FUNCTION]

**3** Chọn  
 [AUTO FLUSH]


- 4** Chọn  
 [AUTO FLUSH]



- 5** Chọn [ON] hoặc [OFF]



Ấn



(Quay lại → )

Cài đặt thời gian trước khi tự động xả bồn cầu.


### Hoãn tự động xả \*1

**4** Chọn  
 [AUTO FLUSH DELAY]

- 5** Chọn [5S], [10S], hoặc [15S]



Ấn



(Quay lại → )






# Cách sử dụng đa dạng Những chức năng tự động

## Đề nghị sau điều khiển

Những mục hiện trên màn hình này

1. AUTO OPEN/CLOSE  
"Tự động mở/đóng (nắp)"
2. AUTO CLOSE DELAY  
"Hoãn tự động đóng"
3. AUTO OPEN DELAY  
"Hoãn tự động mở"
4. SEAT/LID  
"Bệ ngồi/nắp"



\*1 Khi chức năng "Tự động mở/đóng (nắp)" được đặt thành "TẮT", đèn UV sẽ không hoạt động khi nắp bàn cầu mở. Vui lòng đóng lại bằng tay. (Khác với mẫu CS900 \*\*\*)

\*2 Thao tác này không khả dụng khi chức năng "Tự động mở / đóng (nắp)" bị "TẮT".

\*3 Khi đặt thành "25giây", nắp / bệ ngồi không tự động mở trong khoảng 15 giây sau khi đóng tự động.

\*4 Khi "Bệ ngồi - Nắp" được cài đặt tự động mở, nước sẽ không phun sương trước.

### Tự động mở/đóng (nắp)

Cài đặt mở và đóng nắp bàn cầu tự động

#### Tự động mở/đóng (nắp)

- 1  ≡ / ⇨ Ấn
- 2  Chọn  
 [AUTO FUNCTION]
- 3  Chọn  
 [AUTO OPEN/CLOSE]
- 4  Chọn  
 [AUTO OPEN/CLOSE]
- 5  Chọn [ON] hoặc [OFF]<sup>\*1</sup>

Ấn

AUTO OPEN/CLOSE OFF

(Quay lại →  ≡ / ⇨ )

Thay đổi thời gian trước khi tự động đóng nắp/bệ ngồi tự động

#### Hoãn tự động đóng<sup>\*2</sup>

- 1  ≡ / ⇨ Ấn
- 2  Chọn  
 [AUTO FUNCTION]
- 3  Chọn  
 [AUTO OPEN/CLOSE]
- 4  Chọn  
 [AUTO CLOSE DELAY]
- 5  Chọn [25S] hoặc [90S]<sup>\*3</sup>

Ấn

AUTO CLOSE DELAY 25S

(Quay lại →  ≡ / ⇨ )

### Tự động mở/đóng (nắp)

Thay đổi thời gian trước khi mở tự động (sau khi đóng bằng tay).

#### Hoãn tự động mở<sup>\*2</sup>

- 1  ≡ / ⇨ Ấn
- 2  Chọn  
 [AUTO FUNCTION]
- 3  Chọn  
 [AUTO OPEN/CLOSE]
- 4  Chọn  
 [AUTO OPEN DELAY]
- 5  Chọn [15S], [30S], hoặc [90S]

Ấn

AUTO OPEN DELAY 30S

(Quay lại →  ≡ / ⇨ )

Chỉ tự động đóng và mở nắp bàn cầu/Tự động mở và đóng bệ ngồi và nắp bàn cầu.

#### Bệ ngồi/nắp<sup>\*2</sup>

- 1  ≡ / ⇨ Ấn
- 2  Chọn  
 [AUTO FUNCTION]
- 3  Chọn  
 [AUTO OPEN/CLOSE]
- 4  Chọn  
 [SEAT/LID]
- 5  Chọn [LID] hoặc [SEAT·LID]<sup>\*4</sup>

Ấn

AUTO OPEN/CLOSE SEAT·LID


(Quay lại →  ≡ / ⇨ )

# Cách sử dụng đa dạng Những chức năng tự động

## Đang sau điều khiển

Những mục hiện trên màn hình này

1. AUTO WAND CLEAN  
"Tự động LÀM SẠCH vòi rửa"
2. AUTO BOWL CLEAN  
"Tự động LÀM SẠCH bồn cầu"
3. DEODORIZER  
"Khử mùi"
4. AUTO POWER DEODORIZER  
"Tự động khử mùi"



- Di chuyển khung.
- Di chuyển khung.
- Lựa chọn cài đặt.
- Lựa chọn cài đặt.
- Xác nhận cài đặt.

### Tự động làm sạch

Cài đặt làm sạch vòi rửa tự động

#### Tự động LÀM SẠCH vòi rửa

**1** ≡ / ↵ **Ấn**

MENU	1/6
1. MANUAL CLEANING	
2. ENERGY SAVER	
3. AUTO FUNCTION	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**2** Chọn [AUTO FUNCTION] → **Ấn**

MENU	3/6
2. ENERGY SAVER	
3. AUTO FUNCTION	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**3** Chọn [AUTO CLEANING] → **Ấn**

AUTO FUNCTION	3/4
2. AUTO OPEN/CLOSE	
3. AUTO CLEANING	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

Cài đặt làm sạch bồn cầu tự động

#### Tự động LÀM SẠCH bồn cầu

**1** ≡ / ↵ **Ấn**

MENU	1/6
1. MANUAL CLEANING	
2. ENERGY SAVER	
3. AUTO FUNCTION	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**2** Chọn [AUTO FUNCTION] → **Ấn**

MENU	3/6
2. ENERGY SAVER	
3. AUTO FUNCTION	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**3** Chọn [AUTO CLEANING] → **Ấn**

AUTO FUNCTION	3/4
2. AUTO OPEN/CLOSE	
3. AUTO CLEANING	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**4** Chọn [AUTO WAND CLEAN]

AUTO CLEANING	1/4
1. AUTO WAND CLEAN	◀ ON ▶
2. AUTO BOWL CLEAN	ON
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**5** Chọn [ON] hoặc [OFF]

AUTO CLEANING	1/4
1. AUTO WAND CLEAN	◀ OFF ▶
2. AUTO BOWL CLEAN	ON
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

↓  
  
**Ấn**

AUTO WAND CLEAN OFF

(Quay lại → ≡ / ↵ )

**4** Chọn [AUTO BOWL CLEAN]

AUTO CLEANING	2/4
1. AUTO WAND CLEAN	ON
2. AUTO BOWL CLEAN	◀ ON ▶
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**5** Chọn [ON] hoặc [OFF]

AUTO CLEANING	2/4
1. AUTO WAND CLEAN	ON
2. AUTO BOWL CLEAN	◀ OFF ▶
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

↓  
  
**Ấn**

AUTO BOWL CLEAN OFF

(Quay lại → ≡ / ↵ )

### Tự động làm sạch

Cài đặt tự động khử mùi sau khi người sử dụng ngồi lên bộ ngồi

#### Khử mùi

**1** ≡ / ↵ **Ấn**

MENU	1/6
1. MANUAL CLEANING	
2. ENERGY SAVER	
3. AUTO FUNCTION	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**2** Chọn [AUTO FUNCTION] → **Ấn**

MENU	3/6
2. ENERGY SAVER	
3. AUTO FUNCTION	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**3** Chọn [AUTO CLEANING] → **Ấn**

AUTO FUNCTION	3/4
2. AUTO OPEN/CLOSE	
3. AUTO CLEANING	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**4** Chọn [DEODORIZER]

AUTO CLEANING	3/4
2. AUTO BOWL CLEAN	ON
3. DEODORIZER	◀ ON ▶
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**5** Chọn [ON] hoặc [OFF]

AUTO CLEANING	3/4
2. AUTO BOWL CLEAN	ON
3. DEODORIZER	◀ ON ▶
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

↓  
  
**Ấn**

DEODORIZER OFF

(Quay lại → ≡ / ↵ )

Cài đặt tự động khử mùi sau khi người sử dụng đứng lên

#### Tự động khử mùi

**1** ≡ / ↵ **Ấn**

MENU	1/6
1. MANUAL CLEANING	
2. ENERGY SAVER	
3. AUTO FUNCTION	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**2** Chọn [AUTO FUNCTION] → **Ấn**

MENU	3/6
2. ENERGY SAVER	
3. AUTO FUNCTION	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**3** Chọn [AUTO CLEANING] → **Ấn**

AUTO FUNCTION	3/4
2. AUTO OPEN/CLOSE	
3. AUTO CLEANING	→
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**4** Chọn [AUTO POWER DEODORIZER]

AUTO CLEANING	4/4
4. AUTO POWER DEODORIZER	◀ ON ▶
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

**5** Chọn [ON] hoặc [OFF]

AUTO CLEANING	4/4
4. AUTO POWER DEODORIZER	◀ OFF ▶
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH	

↓  
  
**Ấn**

AUTO POWER DEODORIZER OFF


(Quay lại → ≡ / ↵ )

# Cách sử dụng đa dạng Những chức năng tự động

## Đăng sau điều khiển

Những mục hiện trên màn hình này

1. SOFT LIGHT  
"Ánh sáng dịu"
2. BOWL LIGHT  
"Đèn bộ ngồi"
3. INDICATOR  
"Chỉ báo LÀM SẠCH"



Nút "Menu, Trở về"

- ▲ Di chuyển khung.
- ▶▶ Lựa chọn cài đặt.
- ◻ Xác nhận cài đặt.

### Ánh sáng dịu

Cài đặt sử dụng ánh sáng dịu

### Đèn bộ ngồi

Cài đặt sử dụng đèn trong bồn cầu

**1**  ≡/↵ Ấn

**2** ▲ Chọn [AUTO FUNCTION] ▼

**3** ▲ Chọn [LIGHT] ▼

**4** ▲ Chọn [SOFT LIGHT] ▼

**5** ◀▶ Chọn [ON] hoặc [OFF]

**1** MENU 1/6  
1. MANUAL CLEANING  
2. ENERGY SAVER  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

**2** MENU 3/6  
2. ENERGY SAVER  
3. AUTO FUNCTION → [ENTER] Ấn  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

**3** AUTO FUNCTION 4/4  
3. AUTO CLEANING  
4. LIGHT → [ENTER] Ấn  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

**4** LIGHT 1/3  
1. SOFT LIGHT ◀ ON ▶  
2. BOWL LIGHT ON  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

**5** LIGHT 1/3  
1. SOFT LIGHT ◀ OFF ▶  
2. BOWL LIGHT ON  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

Ấn

SOFT LIGHT OFF

(Quay lại →  ≡/↵ )

### Chỉ báo LÀM SẠCH

Cài đặt để đèn chỉ báo LÀM SẠCH sáng lên

**1**  ≡/↵ Ấn

**2** ▲ Chọn [AUTO FUNCTION] ▼

**3** ▲ Chọn [LIGHT] ▼

**4** ▲ Chọn [INDICATOR] ▼

**5** ◀▶ Chọn [ON] hoặc [OFF]

**1** MENU 1/6  
1. MANUAL CLEANING  
2. ENERGY SAVER  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

**2** MENU 3/6  
2. ENERGY SAVER  
3. AUTO FUNCTION → [ENTER] Ấn  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

**3** AUTO FUNCTION 4/4  
3. AUTO CLEANING  
4. LIGHT → [ENTER] Ấn  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

**4** LIGHT 3/3  
1. BOWL LIGHT ON  
2. BOWL LIGHT ON  
3. INDICATOR ◀ ON ▶  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

**5** LIGHT 3/3  
1. BOWL LIGHT ON  
2. BOWL LIGHT ON  
3. INDICATOR ◀ OFF ▶  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

Ấn

INDICATOR OFF

(Quay lại →  ≡/↵ )


# Cách sử dụng đa dạng

Cài đặt ngôn ngữ

## Đăng sau điều khiển

Những mục hiện trên màn hình này

1. 中文简体  
"Tiếng Trung Giản thể"
2. 繁體中文  
"Tiếng Trung Phồn thể"
3. ENGLISH  
"Tiếng Anh"



Nút "Menu, Trở về"

Di chuyển khung.

Xác nhận cài đặt.

Cài đặt ngôn ngữ hiển thị ở đằng sau điều khiển


## Cài đặt ngôn ngữ

1 Ấn

2 Chọn  
 [语言 / 語言 / LANGUAGE]

Ấn

- 3 Chọn [中文简体],  
 [繁體中文], hoặc  
[ENGLISH]



Ấn

LANGUAGE ENGLISH

(Quay lại → )




# Cách sử dụng đa dạng

## Các cài đặt khác

### Đăng sau điều khiển

Những mục hiện trên màn hình này

1. ANTI FREEZING  
"Chống đóng băng"
2. BEEP  
"Tiếng bíp"
3. LOWER WATER LEVEL  
"Hạ thấp mực nước"
4. PRESSURE/POSITION SETTING  
"Cài đặt áp suất/vị trí"
5. PERSONAL SETTING LOCK  
"Khóa cài đặt cá nhân"



Nút "Menu, Trở về"

- ▲ Di chuyển khung.
- ▼ Lựa chọn cài đặt.
- ⊙ Xác nhận cài đặt.

### Cài đặt tự động để nước chảy ở bồn cầu và bộ phận phía trên trong một khoảng thời gian cố định để chống đóng băng. Chống đóng băng

1  ≡/↵ Ấn

2  Chọn  [OTHER SETTING] →  Ấn

MENU 1/6  
1. MANUAL CLEANING  
2. ENERGY SAVER  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

MENU 6/6  
5. 语言 / 語言 / LANGUAGE  
6. OTHER SETTING →  Ấn  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

3  Chọn  [ANTI FREEZING]

OTHER SETTING 1/6  
1. ANTI FREEZING ◀ OFF ▶  
2. BEEP ON  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

4  ◀ ▶ Chọn [ON] hoặc [OFF]

<Đối với cài đặt thành [ON]>  
Khi thời gian được cài đặt, cách 10 phút bồn cầu được làm sạch một lần để ngăn hiện tượng đóng băng.

OTHER SETTING 1/6  
1. ANTI FREEZING ◀ ON ▶  
2. BEEP ON  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

Ấn

FLUSHES EVERY 10 MIN  
CHANGE SETTING? ◀ YES ▶

Chọn "YES"

Ấn

ANTI FREEZING ON

(Quay lại →  ≡/↵ )

### Cài đặt có tiếng bíp phát ra Tiếng bíp

3  Chọn  [BEEP]

OTHER SETTING 2/5  
1. ANTI FREEZING OFF  
2. BEEP ◀ ON ▶  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

4  ◀ ▶ Chọn [ON] hoặc [OFF]

OTHER SETTING 2/5  
1. ANTI FREEZING OFF  
2. BEEP ◀ OFF ▶  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

Ấn

BEEP OFF

(Quay lại →  ≡/↵ )

### Hạ mực nước ở bồn cầu (để ngăn nước bắn lên, lấy mẫu phân,...) Hạ thấp mực nước

1  ≡/↵ Ấn

2  Chọn  [OTHER SETTING] →  Ấn

MENU 1/6  
1. MANUAL CLEANING  
2. ENERGY SAVER  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

MENU 6/6  
5. 语言 / 語言 / LANGUAGE  
6. OTHER SETTING →  Ấn  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

3  Chọn  [LOWER WATER LEVEL]

OTHER SETTING 3/5  
1. ANTI FREEZING OFF  
2. BEEP ON  
3. LOWER WATER LEVEL  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

Ấn

Nước trong bồn cầu chảy và tích tụ ở mực nước thấp.

**GHI CHÚ**  
Mức nước trở lại bình thường khi bồn cầu được xả. Hãy đặt chức năng này mỗi khi muốn giảm mức nước.

### Cài đặt lưu mức áp suất/vị trí ưa thích. Cài đặt áp suất/vị trí

1  ≡/↵ Ấn

2  Chọn  [OTHER SETTING] →  Ấn

MENU 1/6  
1. MANUAL CLEANING  
2. ENERGY SAVER  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

MENU 6/6  
5. 语言 / 語言 / LANGUAGE  
6. OTHER SETTING →  Ấn  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

3  Chọn  [PRESSURE/ POSITION SETTING]

OTHER SETTING 4/5  
4. PRESSURE / POSITION SETTING ◀ OFF ▶  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

4  ◀ ▶ Chọn [ON] hoặc [OFF]

OTHER SETTING 4/5  
4. PRESSURE / POSITION SETTING ◀ ON ▶  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

Ấn

PRESSURE/POSITION SETTING ON

(Quay lại →  ≡/↵ )

### Cài đặt sử dụng khóa cài đặt cá nhân Khóa cài đặt cá nhân

1  ≡/↵ Ấn

2  Chọn  [OTHER SETTING] →  Ấn

MENU 1/6  
1. MANUAL CLEANING  
2. ENERGY SAVER  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

MENU 6/6  
5. 语言 / 語言 / LANGUAGE  
6. OTHER SETTING →  Ấn  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

3  Chọn  [PERSONAL SETTING LOCK]

OTHER SETTING 5/5  
5. PERSONAL SETTING LOCK ◀ ON ▶  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

4  ◀ ▶ Chọn [ON] hoặc [OFF]

OTHER SETTING 5/5  
5. PERSONAL SETTING LOCK ◀ OFF ▶  
SELECT ⇒ [ENTER] PUSH

Ấn

PERSONAL SETTING LOCK OFF


(Quay lại →  ≡/↵ )

## ⚠ CẢNH BÁO




**Luôn NGẮT cầu dao trên Bảng phân phối điện trước khi làm sạch, bảo trì hoặc kiểm tra.**  
(Không làm việc này có thể gây sốc điện, sai chức năng dẫn đến hư hỏng).

Để đảm bảo an toàn, hãy ngắt cầu dao trên Bảng phân phối điện trước khi làm sạch hoặc bảo trì hoặc kiểm tra<sup>\*1</sup>



**Không sử dụng vải khô hoặc giấy vệ sinh trên các bộ phận bằng cao su**  
(Có thể gây hư hỏng).



<sup>\*1</sup> Trừ khi đang sử dụng chức năng "Làm sạch vòi rửa" hoặc "Làm sạch bồn cầu".

<sup>\*1</sup> Sau khi bật cầu dao ở Bảng phân phối điện, đèn nhà vệ sinh không tự động bật lên trong khoảng 10 giây (bởi vì đèn đang chuẩn bị hoạt động). Hãy mở và đóng bằng tay.

## Phần phía trên

### Bộ phận phía trên (Gần như hàng ngày)



Giấy mềm nhúng trong nước



· Giấy vệ sinh  
· Vải khô  
· Bàn chải bằng nylon  
(Có thể gây hư hỏng)

1

**TẮT cầu dao trên bảng phân phối điện**

2

**Lau bằng khăn mềm đã nhúng nước và vắt kiệt**

#### ■ Đối với vết bẩn

- Lau bằng vải mềm đã nhúng dung dịch lau bếp đã pha loãng, trung tính, sau đó lau bằng khăn mềm nhúng nước.



· Dung dịch lau bếp trung tính




· Chất pha loãng sơn  
· Benzene  
· Chất tẩy dạng bột

3

**BẬT cầu dao trên bảng phân phối điện.**

- "Nguồn điện" đèn LED sáng lên

#### LƯU Ý

- NEOREST NX là thiết bị điện. Cần thận không để nước thấm vào bên trong hoặc chất tẩy đọng lại giữa bộ phận phía trên và bồn cầu.  
(Có thể làm hư hỏng các bộ phận bằng cao su hoặc sai chức năng.)
- Khi sử dụng chất tẩy rửa bồn cầu để vệ sinh bồn cầu, hãy rửa sạch trong vòng 3 phút và để bộ ngồi và đèn bồn cầu mở. Sau sạch bất kỳ chất tẩy nào sót lại trên bồn cầu.  
(Nếu có hơi nước từ chất tẩy rửa thấm nhập vào bộ phận phía trên, có thể xảy ra trục trặc)
- Không đẩy hoặc nhấn nắp đậy quanh vòi rửa quá mạnh.  
(Có thể làm hư hỏng các bộ phận bằng cao su hoặc dẫn đến trục trặc.)
- Lau sạch mặt sau của bộ ngồi bồn cầu và miếng đệm bộ ngồi bồn cầu bằng vải mềm đã vắt kiệt nước  
(Nếu không chất bắt dính kết có thể gây ố vàng)
- Vui lòng lau khô nước để nước không còn đọng lại trên bộ ngồi bồn cầu.  
(Nếu không làm như vậy có thể gây hư hỏng bộ cảm ứng bộ ngồi hoặc nút  ở góc trên của ghế bồn cầu.)

## Bộ thân bồn cầu (Gần như hàng ngày)



- Bàn chải nhà vệ sinh
- Chất tẩy rửa nhà vệ sinh trung tính



- Chất làm sạch bằng axit mạnh hoặc kiềm mạnh
- Chất làm sạch chứa các hợp chất ăn mòn
- Chất làm sạch dựa vào Flouride (Chứa hydrogen flouride hoặc ammonium flouride)
- Lau sạch bằng bàn chải
- Bàn chải nylon

**1** TẮT cầu dao trên bảng phân phối điện.

**2** Lau bằng bàn chải nhà vệ sinh hoặc dụng cụ tương tự

■ **Mức nước trong bồn cầu có thể thấp hơn để tiến hành làm sạch hoặc bảo trì.**

(BẬT cầu dao trên bảng phân phối điện)

<"Làm sạch bồn cầu"> Thao tác sử dụng các phím ở mặt sau của bộ điều khiển

- ①  ≡ / ⤴ Ấn
- ②  Chọn [MANUAL CLEANING] →  Ấn
- ③  Chọn [BOWL CLEANING ON/OFF] →  Ấn

• Nước trong bồn cầu sẽ chảy ra, sau đó xả. Sau cùng, mực nước giảm trong khoảng 50 giây.

**Làm sạch bên trong bồn cầu**

• Nước trong bồn cầu xả tràn ra, sau đó trở về mực nước cũ.

● **ĐỂ DỪNG LẠI, NHẤN  ( nút "Dừng") ở phía trên của bộ điều khiển từ xa.**

**3** BẬT cầu dao trên bảng phân phối điện.

• "Nguồn điện" đèn LED sáng lên.

■ **Có thể xịt hơi sương "ewater+" để hoàn thiện quy trình làm sạch và bảo trì**

(Không thể sử dụng khi vòi rửa đang nhỏ ra hoặc khi người sử dụng đang ngồi trên bệ ngồi)

<"LÀM SẠCH thủ công"> Thao tác sử dụng các phím ở mặt sau của bộ điều khiển

- ①  ≡ / ⤴ Ấn
- ②  Chọn [MANUAL CLEANING] →  Ấn
- ③  Chọn [MANUAL CLEAN] →  Ấn  
(Phun sương "ewater+" lên bồn cầu)

## Bộ thân bồn cầu (Gần như hàng ngày) (Tiếp tục)

■ **Nếu bồn cầu bị tắc**

- Sử dụng pittong hoặc dụng cụ tương tự, với khoảng cách khoảng 10cm hoặc rộng hơn giữa phần trên của bồn cầu và bề mặt nước. Sử dụng các dụng cụ có sẵn trên thị trường để thông bồn cầu (Có thể làm tràn nước thải và gây ô nhiễm nguồn nước)



■ **Nếu sàn bị bẩn**

- Làm sạch sàn bằng vải đã vắt kiệt (Không làm sạch sàn có thể gây gỉ hoặc ăn mòn)
- Nên ngồi khi sử dụng bồn cầu để tránh nước bị bắn ra khi đứng hay khi đi vệ sinh.

**Chú ý**

- Cẩn thận không để nắp trên hoặc khe hở giữa nắp trên và bồn cầu tiếp xúc với nước. (Có thể làm nước tràn vào khoang.)
- Khi sử dụng chất làm sạch để vệ sinh bồn cầu, hãy rửa sạch trong vòng 3 phút và để bề mặt bồn cầu khô. Những sản phẩm này không làm hỏng bề mặt sứ, nhưng chúng có thể phủ lên bề mặt sứ và giảm hiệu quả của công nghệ ngăn ngừa gỉ xâm lấn vào trong.

## Bộ thân bồn cầu \*1 (Khoảng một lần một tháng)

- Để đảm bảo hoạt động làm sạch bằng chất quang xúc tác, làm sạch bề mặt bồn cầu bằng bàn chải,... sử dụng các chất tẩy axit hydrochloric hoặc chất tẩy axit vô cơ.


\*1 Không dành cho mẫu CS900\*\*\*.

## Vòi rửa (Khoảng một lần một tháng) <Nếu nhận thấy có vết bẩn>

### 1 Mở rộng vòi rửa.

#### Thao tác từ phía sau của bộ điều khiển

- ①  ≡ / ⇨ Ấn
- ②  Chọn [MANUAL CLEANING] →  Ấn
- ③  Chọn [WAND CLEANING ON/OFF] →  Ấn



#### Thao tác từ phía trước của bộ điều khiển


\*Áp dụng nếu bộ điều khiển bị khóa để chống trộm.

- ①  Ấn nút "Dừng" khoảng 10 giây hoặc lâu hơn.
- ② Ấn nút "Vệ sinh phía trước" trong khoảng 3 giây hoặc lâu hơn.

- Vòi rửa nhô ra và nước được xịt để làm sạch.
- Vòi rửa tự động thu lại trong khoảng 5 phút.


### 2 Lau bằng vải ướt, mềm.

- Không kéo, đẩy hoặc ấn vòi rửa bằng lực quá lớn. (Có thể gây trục trặc hoặc hư hỏng thiết bị)



### 3 Ấn nút "Dừng" từ phía trước của bộ điều khiển.

- Vòi rửa thu lại.




## Bộ lọc khử mùi (Khoảng một lần một tháng)


### 1 TẮT cầu dao trên bảng phân phối điện.

### 2 Giữ tab trên bộ lọc khử mùi và đẩy về phía trước.

- Không kéo bằng lực quá mạnh. (Có thể gây hư hỏng hoặc trục trặc)
- Bộ lọc khử mùi không thể loại bỏ hoàn toàn.




### 3 Làm sạch bằng dụng cụ như bàn chải.



### 4 Đẩy bộ lọc khử mùi

- Đẩy mạnh cho đến khi bộ lọc nằm ở vị trí ban đầu.



### 5 BẬT cầu dao trên bảng phân phối điện

- "Nguồn điện" đèn LED sáng lên.



Bộ lọc nước **Van xả** (Khoảng 6 tháng 1 lần) <Nếu bạn nghĩ áp suất nước yếu>


- 1** Tháo nắp đậy van khóa, sau đó đóng van lại.

- Ngừng cung cấp nước.

## ⚠ CHÚ Ý



**Không tháo van xả bộ lọc nước trong khi van khóa đang mở**  
(Nếu không nước có thể rò rỉ)




- 2** Ấn nút "LÀM SẠCH vòi rửa".

- Mở nắp đậy vòi rửa.  
(Xả áp suất ra khỏi ống cấp nước).

- 3** TẮT cầu dao trên bảng phân phối điện.

- 4** Bỏ nắp đậy ở phía bên trái của thiết bị chính và van xả bộ lọc nước.

- Vặn chặt đầu vật ốc dẹt ở móc.  
(Có thể gây hỏa hoạn)
- Nới lỏng van xả lọc nước bằng đinh ốc dẹt, rồi kéo van




Bộ lọc nước **Van xả** (Khoảng 6 tháng 1 lần) <Nếu bạn nghĩ áp suất nước yếu> **(Tiếp tục)**

- 5** Làm sạch bằng dụng cụ như bàn chải đánh răng.

- Ngoài ra, hãy loại bỏ bất cứ vết bụi nào bên trong hốc của van xả lọc nước.

- 6** Cài đặt là van xả lọc nước và nắp


- Chèn van xả lọc nước và sử dụng vít đầu dẹt để siết chặt một cách an toàn.



- 7** BẬT cầu dao trên bảng phân phối điện

- "Nguồn điện" đèn LED sáng lên.

- 8** Mở van khóa, sau đó lắp nắp cho van khóa.




**Bộ lọc nước (Thân bồn cầu)** (Khoảng 6 tháng 1 lần)

- 1** Tháo nắp đậy van khóa, sau đó đóng van khóa.  
 • Ngừng cung cấp nước.

**⚠ CHÚ Ý**


**Không tháo bộ lọc nước trong khi van khóa đang mở.**  
 (Nếu không nước có thể rò rỉ)



- 2** Ấn nút "LÀM SẠCH vòi rửa"  
 • Mở nắp đậy vòi rửa  
 (Xả áp suất ra khỏi ống cấp nước).


- 3** TẮT cầu dao trên bảng phân phối điện

- 4** Nới lỏng nắp đậy bộ lọc nước để tháo bộ lọc  
 • Sử dụng công cụ mở/đóng (phụ kiện).




Giữ ống bằng tay trong khi nới lỏng nắp đậy.

- 5** Tháo bộ lọc nước khỏi nắp và làm sạch bằng bàn chải đánh răng hoặc dụng cụ tương tự.  
 • Không dùng chất tẩy.  
 • Không dùng lực quá mạnh tác động lên bộ lọc nước.  
 (Có thể gây biến dạng)




**Bộ lọc nước (Thân bồn cầu)** (Khoảng 6 tháng 1 lần) (Tiếp tục)

- 6** Chèn bộ lọc nước vào nắp.




- 7** Lắp nắp của bộ lọc nước vào vị trí ban đầu và vặn chặt nó bằng dụng cụ mở/đóng.



Giữ ống bằng tay trong khi nới lỏng nắp đậy.

- 8** Mở van khóa, sau đó lắp nắp nắp đậy van.  
 • Kiểm tra xem có chỗ rò rỉ nào ở van khóa hoặc các điểm đầu nối của đường ống không



- 9** BẬT cầu dao trên bảng phân phối điện.  
 • "Nguồn điện" đèn LED sáng lên.

# Xử lý tình huống

Nếu nước không chảy do mất điện


## Nếu nước không chảy do mất điện (Khi không xảy ra mất nước)

■ Bạn có thể xả bồn cầu với gạt điều khiển bằng tay (Hoặc xả trong trường hợp mất điện).

\*Kéo gạt tay không xả bồn cầu khi cấp điện.

Khi kiểm tra hoạt động, hãy TẮT cầu dao trên bảng phân phối điện.

- 1 Tháo nắp phía sau của bộ phận chính đồng thời đẩy ra ngoài phần có đánh dấu ● trong hình minh họa.




- 2 Kéo cần gạt tay đến điểm nó dừng lại (trong khoảng 30 giây).

• Nước bề mặt trong bồn cầu sẽ tăng

Nước trong bồn cầu không bị tràn.

Cần gạt tay (để xả trong trường hợp mất điện)




## Nếu nước không chảy khi mất điện (Khi không xảy ra mất nước) (Tiếp tục)

- 3 Khi tiếng bíp phát ra và nước ngừng chảy, hãy nới lỏng cần gạt bằng tay và đưa nó về vị trí ban đầu.

• Bồn cầu sẽ xả.

\*Bạn không thể xả bồn cầu trong khoảng 60 giây sau khi xả hoặc ấn cần gạt tay chưa hết.

Vui lòng đợi ít nhất 60 giây rồi xả bồn cầu thêm lần nữa.




- 4 Lắp nắp phía sau của bộ phận chính.

• Ấn nắp một cách cẩn thận.

(Có thể ảnh hưởng đến nắp phía sau)

Vấu nắp che phía sau



### LƯU Ý

• Khi có điện trở lại, hãy đảm bảo bồn cầu được xả hoàn toàn một lần. (Để ngăn chất thải đọng lại trong ống xả)

\* Bạn có thể giới bồn cầu bằng xó (Trang 56).

# Xử lý tình huống

## Nếu nước không chảy do mất điện


Nếu nước không chảy khi mất điện trong thời gian dài (từ 2 ngày trở lên) (Khi không xảy ra mất nước)

- Khi tiếp tục bị mất điện trong một thời gian dài (từ 2 ngày trở lên), bạn có thể lắp pin vào hộp pin và xả bàn cầu bằng cần gạt (hoặc xả trong trường hợp mất điện)


### LƯU Ý

- Cần thận trọng để hộp pin tiếp xúc với nước (Có thể gây sai chức năng)


- 1 Tháo hộp pin phụ trợ ra khỏi túi.



- 2 Lắp 02 cục pin AA đúng cách vào khoang pin.




- 3 Cho pin vào túi.




Nếu nước không chảy trong khi mất áp thời gian dài (từ 2 ngày trở lên) (Khi không xảy ra mất nước) (Tiếp tục)

- 4 Tháo nắp phía sau của bộ phận chính, đồng thời đẩy ra ngoài theo tỷ lệ được chỉ ra ở phần ● trong hình.



- 5 Nối cáp hộp pin với ổ cắm pin.



- Xả bàn cầu bằng cần gạt (Bước 2 3 trên trang 52, 53).

- Khi khắc phục tình trạng cúp điện:
  - Ngắt công tắc điện ở hộp pin, tháo pin, đặt cáp hộp pin vào túi và lưu trữ ở một địa điểm an toàn.
  - Lắp lại nắp sau của thiết bị chính (Bước 4 trên Trang 53).

### ■ Về pin


- Sử dụng pin khô, pin kiềm.
- Đảm bảo tuân thủ "Hướng dẫn an toàn" để pin không bị vỡ hoặc rò rỉ chất lỏng.... (Trang 6, 8)

# Xử lý tình huống

Nếu nước không chảy do ngừng cấp nước

## Nếu nước không chảy do ngừng cấp nước

- 1 Dùng xô để đỡ xả nước



- 2 Đổ thêm nước nếu mực nước thấp sau khi xả
  - Ngăn mùi.


### LƯU Ý

- Khi có sự cố cung cấp nước, đặt "Tự động xả" thành "TẮT". (Trang 30)
- Khi phục hồi cấp nước, đảm bảo thực hiện đầy đủ tuôn ra. (Để tránh lãng phí chất thải trong ống xả)


Nếu không sử dụng được điều khiển

## Nếu không sử dụng được bộ điều khiển từ xa

- Có thể xả bồn cầu bằng cách nhấn nút phía trên bên phải của bồn cầu.




- Nếu đèn LED cảnh báo pin yếu nhấp nháy, vui lòng thay pin mới.



### ■ Thay pin

- 1 NGẮT cầu dao trên bảng phân phối điện.
- 2 Tháo điều khiển từ xa khỏi giá treo (Trang 14)
- 3 Mở nắp hộp pin và thay thế 02 cục pin AA (Trang 14)
  - Đèn cảnh báo pin yếu tắt.
- 4 Treo điều khiển từ xa lên giá treo
- 5 BẬT cầu dao trên bảng phân phối điện
  - "Nguồn điện" đèn LED sáng lên.



### LƯU Ý

- Khi thay thế pin, cài đặt "BẬT" và "TẮT" các chức năng như hẹn giờ tiết kiệm điện sẽ tự động bị hủy. Trong trường hợp này, vui lòng cài đặt lại một lần nữa.

# Xử lý tình huống

## Ngăn ngừa thiệt hại do đóng băng

Khi nhiệt độ phòng sập giảm xuống 0°C hoặc thấp hơn, hãy thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

### LƯU Ý

- Khi nhiệt độ phòng sập giảm xuống 0°C hoặc thấp hơn, không sử dụng tính năng tiết kiệm điện. (Có thể gây hư hỏng)
- Làm ấm phòng tắm hoặc thực hiện các biện pháp chống đóng băng để nhiệt độ phòng không giảm xuống dưới 0°C.
- Trước khi bắt đầu công việc, hãy đặt chế độ "Tự động xả" (Trang 30) và "Tự động mở/đóng (nắp)" (Trang 32) thành "TẮT".

### Làm thế nào để ngăn ngừa thiệt hại (Chế độ động)

Phương pháp này tự động xả nước vào bồn cầu và bộ phận phía trên sau các khoảng thời gian cố định để phòng tránh đóng băng.

#### ■ Cách cài đặt (Trang 40)

- Bật chức năng "Chống đóng băng" bằng bảng điều khiển.

Trong khi đang bật chức năng "Chống đóng băng", hệ thống sẽ hoạt động như sau.

- Đèn LED nguồn điện nhấp nháy.
- Bồn cầu xả sau một khoảng thời gian cố định là 10 phút.
- Khoảng 50ml nước chảy ra gần vòi rửa sau một khoảng thời gian cố định là 5 phút. (Vòi rửa vẫn thu vào)




## Lâu không sử dụng

**Nếu đặt bồn cầu ở vị trí quý khách không sử dụng lâu ngày, nên xả nước bồn cầu.**

(Nước ở trong bể có thể trở nên ô nhiễm, gây viêm da hoặc các vấn đề khác)  
(Có thể gây hiện tượng đóng băng và hư hỏng cho thiết bị)

### Cách xả nước

- 1 Tháo nắp van khóa, rồi đóng van khóa.
  - Dùng cấp nước.



- 2 Lắp nắp cho van khóa.
- 3 Ấn nút "Xả đầy đủ" trên điều khiển để xả bể.
- 4 Ấn nút "LÀM SẠCH vòi rửa".
  - Mở nắp vòi rửa. (Giải phóng áp suất từ ống cấp nước)
- 5 TẮT cầu dao trên bảng phân phối điện.


Đến trang tiếp theo

### Cách xả nước (Tiếp tục)

#### 6 Xả ống nước

① Tháo nắp bên trái thiết bị chính và van xả lọc nước.

- Chèn tô vít dạng dẹt chắc chắn vào móc.
- (Có thể gây hư hỏng)
- Nới van xả lọc nước bằng tô vít dạng dẹt, sau đó đẩy vào.



② Sau khi xả nước, lắp van xả lọc nước.

- Lắp van xả lọc nước vào và sử dụng tô vít dạng dẹt siết

#### 7 Kéo đòn bẩy van xả nước.

- Nước sẽ chảy ra xung quanh vòi rửa (khoảng 20 giây).




#### 8 Nới tay ra để cần xả trở về như cũ.



#### 9 Lắp lại nắp.

Đẩy cho đến khi nghe thấy tiếng "cách".



#### ■ Nếu nước có khả năng đóng băng

- Thêm chất chống đông nước vào phần nước trong bồn cầu sẽ giảm nguy cơ đóng băng. (Chất chống đông sẽ không được xả ra ngoài. Dọn lại trước khi sử dụng nhà vệ sinh và vứt đi)


#### ■ Sử dụng lại thiết bị

- Cần phải cấp nước trở lại cho thiết bị (Trang 61).

### Sử dụng lại thiết bị

#### 1 Tháo nắp van khóa, rồi mở van khóa.

- Kiểm tra đảm bảo nước không bị gì từ vòi hoặc bộ phận phía trên.



#### 2 Lắp nắp cho van khóa.

#### 3 BẬT cầu dao trên bảng phân phối điện.

- "Nguồn điện" đèn LED sáng lên.


#### 4 ① Xả nước ra khỏi vòi rửa

(1) Ấn và giữ áp suất trên bộ cảm biến bệ ngồi bằng tay hoặc cánh tay (Xem trang 9 cho thông tin chi tiết)

(2) Ấn nút "Vệ sinh phía sau" để xả nước từ vòi rửa.

- Lấy nước trong cốc giấy hoặc thiết bị phù hợp khác.

(3) Ấn nút "Dừng".



#### ② Ấn nút "Xả đầy đủ" trên bộ điều khiển

- Bồn cầu xả trong khi bể đang cấp nước. Đèn LED trên màn hình hiển thị nhấp nháy. Đèn sáng cho đến khi bể đầy nước (tối đa khoảng 80 giây).

\* Không thể xả bồn cầu cho đến khi nước được cấp đầy. Không sử dụng bồn cầu trong khi nước đang chảy vào bể.

#### ■ Nếu nước còn lại trong bồn cầu đóng băng và không chảy ra

- Sưởi ấm bên trong nhà tắm và giữ ấm vòi cấp nước, van khóa bằng cách vài nhúng vào nước ấm.

#### 5 Sau khi bồn cầu đầy nước, nhấn (nút "Xả đầy đủ") thêm lần nữa

# Xử lý tình huống

## Tháo bảng hiển thị


Để tháo bảng hiển thị, thực hiện theo quy trình dưới đây.

### Làm thế nào để tháo bảng hiển thị?


1 NGẮT cầu dao trên bảng phân phối điện.

2 Tháo điều khiển từ xa khỏi giá treo.  
(Trang 14)

3 Tháo giá treo và bảng hiển thị.



4 Gắn giá treo vào tường.



5 Gắn điều khiển lên giá treo.

6 BẬT cầu dao trên bảng phân phối điện.  
• "Nguồn điện" đèn LED sáng lên.

■ Để lắp lại bảng hiển thị, thực hiện theo quy trình bên trên (Lắp đặt màn hình hiển thị tại bước 4)

# Xử lý sự cố


Trước hết, vui lòng thử các thao tác như trang 63-72.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bên lắp đặt, bên bán hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của TOTO (Tham khảo thông tin ở trang bìa sau).


Trong trường hợp sau, hãy ngắt cầu dao trên bảng phân phối điện và liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng của TOTO (Tham khảo thông tin ở phía nắp phía sau).

● Đèn LED "Nguồn điện", "Bệ ngồi", "Tiết kiệm điện" đang nhấp nháy.

● Đèn LED "Bệ ngồi" đang nhấp nháy.



● Tiếng Bíp vang lên.



### Kiểm tra trước tiên

Đèn LED có sáng không?

■ "Nguồn điện BẬT/TẮT" có đang "TẮT" không?  
→ Chuyển sang "BẬT" bằng điều khiển từ xa (Trang 15, bước 2-2).

■ Đèn LED trên màn hình hiển thị có nhấp nháy không?  
→ Chức năng "Chống đóng băng" có "BẬT" không (Trang 40, 58).

■ Cầu dao trên bảng phân phối điện có bật không?  
→ Kiểm tra liệu có mất điện hoặc cầu dao bị ngắt không.



Đèn LED tiết kiệm điện có sáng không?


■ Chức năng tiết kiệm điện (Trang 24) đang hoạt động trong khi đèn LED bật sáng, do vậy, bộ phận sườn ở bồn cầu có thể bị tắt.

Bộ điều khiển từ xa có hoạt động không?

■ Đèn cảnh báo pin yếu ở mặt trên của điều khiển có nhấp nháy không?  
→ Thay pin (Trang 14, 57)





■ Có đồ vật kim loại gần bồn cầu hoặc điều khiển từ xa hay không?  
→ Di chuyển các vật kim loại.

Điều khiển sử dụng pin để hoạt động.





# Xử lý sự cố



Vệ sinh phía trước, phía sau, và vòi rửa		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
Vòi rửa (hoặc nước rửa) không vươn ra (hoặc chảy ra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Khi nhiệt độ thấp, cần phải có thời gian để vòi rửa xuất hiện sau khi nhấn phím điều khiển, do nước phải được làm nóng trước.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Quý khách có ngồi trong nhà vệ sinh liên tục trong 2 tiếng hoặc lâu hơn không? (Nếu có, phải dừng thao tác để đảm bảo an toàn.) → Dừng lên khỏi bệ ngồi và sau đó thực hiện lại thao tác.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nếu áp suất cấp nước giảm đáng kể, ví dụ nếu nước đang được sử dụng ở vị trí khác hoặc do mất nước, chức năng có thể bị gián đoạn để đảm bảo an toàn. → TẮT cầu dao trên bảng phân phối điện và đợi khoảng 10 giây trước khi bật lại. Nếu sự cố xuất hiện giống nhau → Có thể do trục trặc. Vui lòng liên hệ với Phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng của TOTO (xem thông tin liên lạc ở trang bìa sau).</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Khi ngồi trên bàn cầu, có nắp đậy bàn cầu hoặc quần áo đặt lên bộ cảm ứng bệ ngồi hay không? Người sử dụng đang ngồi nhưng không chạm vào bất kỳ bộ phận nào của bộ cảm ứng bệ ngồi? → Kiểm tra vị trí bệ ngồi, sau đó ngồi để da tiếp xúc trực tiếp với bộ cảm ứng bệ ngồi.</li> </ul>	9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Quý khách có sử dụng tấm phủ bệ ngồi, phủ nắp bàn cầu hoặc ghế ngồi dành cho trẻ em? → Vui lòng tháo những vật che phủ trên bệ ngồi hoặc nắp. Khi sử dụng bệ ngồi dành cho trẻ em hoặc ghế cao mềm, hãy tháo ra sau mỗi lần sử dụng.</li> </ul> 	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  Quý khách có nhấn nút "LÀM SẠCH vòi rửa" không?  <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Khi bạn nhấn nút "LÀM SẠCH Vòi rửa", "ewater+" sẽ xuất hiện quanh khu vực gần vòi rửa để làm sạch vòi.</li> </ul>                     → Để làm sạch vòi rửa vào sâu bên trong, sử dụng chức năng "Làm sạch Vòi rửa".</li> </ul>	46
Vòi rửa vươn ra nhưng nước không chảy / Lọc nước rửa yếu	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Có bị mất nước không? →  Nhấn phím "Dừng" trên phím điều khiển và đợi cho đến khi nước được cấp lại.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Van khóa có bị lỗi không? → Mở van khóa hoàn toàn.</li> </ul>	15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Van xả lọc nước có bị tắc do mắc vật lạ không? → Làm sạch bộ lọc.</li> </ul>	48 - 49
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Áp suất bộ lọc nước có được thiết lập ở vị trí thấp không?</li> </ul>	18
Nước rửa lạnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Áp suất nước ấm có được thiết lập sang chế độ "TẮT" hoặc mức thấp?</li> <li>● Khi nhiệt độ cấp nước hoặc phòng tắm thấp, nhiệt độ nước có thể thấp ở lần phun rửa đầu tiên.</li> </ul>	22 - 23
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Các chế độ "Vệ sinh phía sau", "Vệ sinh sơ qua phía sau", "Vệ sinh phía trước", và "Vệ sinh trái rộng phía trước" tự động dừng sau 5 phút liên tục sử dụng.</li> </ul>	—
Dừng giữa lúc sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bộ cảm ứng bệ ngồi có gặp vấn đề không? → Nếu người sử dụng nhòm dậy khỏi bệ ngồi hoặc ngồi về phía bên phải bệ ngồi, bộ cảm ứng bệ ngồi có thể tạm thời ngừng phát hiện có người sử dụng.</li> </ul>	9

Vệ sinh phía trước và phía sau		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
Nước chảy ra bất thường từ vòi rửa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Đèn LED "Nguồn điện" (màu xanh) trên màn hình hiển thị nháy sáng?  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chế độ "Chống đóng băng (chế độ động)" có đang cài đặt ở "BẬT". (Nước chảy từ chỗ gắn vòi rửa trong thời gian cố định là 5 phút và bồn cầu xả sau một khoảng thời gian cố định là 10 phút).</li> </ul> </li> <li>● Khi bạn ngồi trên bệ ngồi, nước có chảy ra trong vài giây khi đang được làm ấm hay không.</li> <li>● Chỉ báo LÀM SẠCH có bật không?  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chức năng "Tự động LÀM SẠCH vòi rửa" bật lên và vòi rửa được vệ sinh.</li> </ul> </li> </ul>	40, 58
	—	—
	—	17

Sấy khô bằng khí ấm		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
Nhiệt độ sấy khô thấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chế độ nhiệt độ sấy khô có đang được cài đặt không?</li> </ul>	22 - 23
Dừng giữa chừng sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tính năng dừng tự động sau khoảng 10 phút sử dụng liên tục.</li> <li>● Bộ cảm ứng bệ ngồi có gặp vấn đề không? → Nếu người sử dụng nhòm dậy khỏi bệ ngồi hoặc ngồi về phía bên phải bệ ngồi, bộ cảm ứng bệ ngồi có thể tạm thời ngừng phát hiện có người sử dụng.</li> </ul>	—
	—	9

Xả		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
Không xả sạch	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Van khóa có mở hoàn toàn không?</li> </ul>	15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Có bị mất điện không? → Có thể xả sạch bàn cầu bằng cần gạt (để xả sạch trong trường hợp mất điện).</li> </ul>	52 - 53
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Có bị mất nước không? → Dừng xả nước để giới.</li> </ul>	56
Bàn cầu không xả ngay cả khi ấn nút	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Các đèn LED có nhấp nháy trên màn hình hiển thị hay không?  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bể đang đầy nước. (Sẽ mất khoảng tối đa 60 giây).</li> </ul> </li> </ul>	—
Thân bồn không xả tự động hoặc thời gian được hiển thị (Tự động xả)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chế độ "Tự động xả" đang "TẮT"? → Cài sang "BẬT".</li> <li>● Ngay cả chế độ Chế độ "Tự động xả" cài sang "BẬT", thân bồn vẫn không sẵn sàng hoạt động trong các tình huống sau:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khoảng 60 giây sau khi bồn cầu xả.</li> <li>→ Đợi khoảng 60 giây, sau đó hãy xả lại bằng điều khiển.</li> <li>• Khi thời gian ngồi đứng trước bàn cầu là dưới 6 giây.</li> <li>→ Xả bằng điều khiển</li> <li>• Khi đứng trước bàn cầu sau khi ngồi và sử dụng.</li> <li>→ Nước sẽ chảy sau thời gian tối đa là 10 giây từ khi người sử dụng rời khỏi nhà tắm.</li> </ul> </li> </ul>	30
	—	—


# Xử lý sự cố

Xả		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
<b>Bồn cầu không xả tự động hoặc thời gian được bị hoãn (Tự động xả)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Khi ngồi trên bồn cầu, có nắp đậy bồn cầu hoặc quần áo đặt lên bộ cảm ứng bề ngồi hay không? Người sử dụng đang ngồi nhưng không chạm vào bất kỳ bộ phận nào của bộ cảm ứng bề ngồi? → Kiểm tra vị trí bề ngồi, sau đó ngồi để da tiếp xúc trực tiếp với bộ cảm ứng bề ngồi.</li> <li>● Thời gian "Tự động xả" có thể được thay đổi. (Sau khoảng 10 giây → sau khoảng 5 hoặc 15 giây)</li> </ul>	9 30
<b>Bồn cầu không xả ngay cả khi ấn nút Xả ở góc phải bên trên của bề ngồi vệ sinh)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nhấn phím Xả trực tiếp bằng tay.</li> </ul>	9
<b>Bàn cầu tự xả</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chế độ "Tự động xả" có đang "BẬT" không? → Có thể chuyển sang "TẮT".</li> <li>● Bộ cảm ứng bề ngồi có gặp vấn đề không? → Nếu người sử dụng nhòm đậy khỏi bề ngồi hoặc ngồi về phía bên phải bề ngồi, bộ cảm ứng bề ngồi có thể tạm thời ngừng phát hiện có người sử dụng.</li> </ul>	30 9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Đèn LED "Nguồn điện" (màu xanh) trên màn hình hiển thị có nhấp sáng? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chế độ "Chống đóng băng (chế độ động)" được cài đặt sang "BẬT". (Nước chảy ở gần vòi rửa sau một khoảng thời gian cố định là 5 phút và xả ở bồn cầu một khoảng thời gian cố định là 10 phút.)</li> </ul> </li> </ul>	40, 58
<b>Không xả sạch được các chất thải</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Van khóa có mở hoàn toàn không?</li> </ul>	15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bộ lọc nước có bị tắc không? → Rửa sạch bộ lọc nước</li> </ul>	50 - 51
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nguồn cấp nước đến bồn cầu có bị gián đoạn do đường ống nước khác? → Ngừng sử dụng đường ống khác và xả bồn cầu.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Các nút xả và xả nhẹ có được sử dụng đúng không? <ul style="list-style-type: none"> <li>•  (Với chất thải rắn): lên đến 10 m giây vệ sinh (đơn)</li> <li>•  (Với chất thải mềm): lên đến 3 m giây vệ sinh (đơn)</li> </ul> </li> </ul>	19
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Việc xả có thể khó khăn phụ thuộc vào chất thải → Xả lại lần nữa. Nếu bồn cầu không sạch sau khi xả, loại bỏ các vết bẩn bằng bàn chải hoặc dụng cụ chùi rửa tương tự.</li> </ul>	44 - 45
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Khi bể nước đang được làm đầy, bạn không thể xả được. → Ngay khi Đèn LED "Nguồn điện" trên màn hình chính sáng và bể nước đã đầy, có thể xả được bình thường.</li> </ul>	—
<b>Bari vẫn còn lại sau khi xả</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Có thể gặp khó khăn khi xả các chất có trọng lượng riêng lớn hơn nước như bari. → Hãy xả lại. Nếu bồn cầu không sạch sau khi xả, hãy loại bỏ các vết bẩn bằng bàn chải hoặc dụng cụ chùi rửa tương tự.</li> </ul>	44 - 45
<b>Có chất bẩn bám trên bề mặt bồn cầu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dầu hoặc các vết bẩn cứng đầu có thể bám lại trên bề mặt bồn cầu. → Rửa sạch bồn cầu bằng chất tẩy nhà vệ sinh trung tính (không có tính ăn mòn).</li> </ul>	44 - 45

Xả		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
<b>Một lượng nước nhỏ vẫn chảy trong thân bồn cầu sau khi xả</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nếu áp suất cấp nước giảm đáng kể, ví dụ nếu nước đang được sử dụng ở nơi khác hoặc bị mất nước, nước sẽ được cấp để mực nước trong bồn cầu đạt đến mức độ nhất định. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nếu sự cố xuất hiện lại → Có thể là do trực trực Vui lòng liên hệ với Phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng của TOTO (xem thông tin liên lạc ở trang bìa sau).</li> </ul> </li> </ul>	—
<b>Kéo cần gạt (để xả trong trường hợp quá áp) không xả được bồn cầu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kéo cần gạt nhưng không xả được bồn cầu khi đang cấp điện. Khi kiểm tra hoạt động, NGÁT cầu dao trên bảng phân phối điện.</li> <li>● Để xả bồn cầu bằng cần gạt, tiếp tục kéo cần cho đến khi nghe tiếng bip và nước ngừng cấp.</li> <li>● Người sử dụng có thể xả bồn cầu trong khoảng 60 giây sau khi xả hoặc cần gạt hoặc xả với nửa mức cần gạt. → Đợi ít nhất 60 giây và sau đó xả lại lần nữa.</li> <li>● Nếu hiện tượng mất điện kéo dài trong thời gian dài (từ 2 ngày trở lên), hãy lắp pin vào hộp pin phụ trợ.</li> <li>● Nếu bồn cầu không xả được bằng pin trong hộp pin, pin bị hết. → Thay pin mới.</li> </ul>	— 52 - 53 — 54 - 55 —

Bệ ngồi và nắp bồn cầu (Tự động mở/đóng (nấp))		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
<b>Nắp bồn cầu không tự động mở</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chế độ "Tự động mở/đóng (nấp)" đang "TẮT"? → Cài sang "BẬT".</li> <li>● Ngay cả khi cài sang "BẬT", Chế độ "Tự động mở/đóng (nấp)" cũng không hoạt động trong khoảng 15 giây sau khi nắp bồn cầu hoặc bề ngồi vừa đóng. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khi nắp bồn cầu được đóng bằng tay (Để làm cho sản phẩm thân thiện hơn với người dùng, thời gian từ khi nắp bồn cầu đóng cho đến khi nó mở ra sau đó được cài đặt cố định.) → Di chuyển xa khỏi bồn cầu và đợi ít nhất 15 giây trước khi đến gần bồn cầu hoặc đóng/mở bồn cầu bằng tay.</li> </ul> </li> </ul>	32
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Người sử dụng có cài đặt "Tự động hoãn thời gian mở" thành "30 giây" hoặc "90 giây không"?</li> </ul>	33
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sau khi cầu dao trên bảng phân phối điện chuyển sang BẬT, nắp bồn cầu không tự động mở ra trong khoảng 10 giây. → Mở và đóng bằng tay.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Có lắp vật che phủ lên nắp bồn cầu hoặc bề ngồi không? → Tháo hết các vật che phủ ra.</li> </ul>	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Việc dò tìm của bộ cảm ứng biến cơ thể có thể gặp vấn đề khi người nhỏ tuổi như trẻ em sử dụng.</li> </ul>	—
	<b>Nắp bồn cầu không tự động đóng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chế độ "Tự động mở/đóng (nấp)" đang "TẮT"? → Cài sang "BẬT".</li> <li>● Nắp bồn cầu sẽ đóng trong vòng 90 giây sau khi người sử dụng rời phòng tắm, giả định người sử dụng đã ngồi trên bề ngồi ít nhất 6 giây.</li> <li>● Nắp bồn cầu sẽ đóng sau khoảng 5 phút sau khi người sử dụng rời khỏi nhà tắm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khi người sử dụng không ngồi trên bề ngồi.</li> <li>• Khi người sử dụng ngồi trên bề ngồi trong khoảng thời gian hơn 6 giây.</li> <li>• Khi người sử dụng đứng trước bồn cầu dưới 6 giây.</li> </ul> </li> </ul>
—		—
—		—

# Xử lý sự cố

Bệ ngồi và nắp bàn cầu (Tự động mờ/đóng (nấp))		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
Nắp bồn cầu tự mờ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vì bộ cảm ứng cơ thể có thể phát hiện ra sự di chuyển thông qua tường hoặc cửa trước bàn cầu, chức năng "Tự động mờ/đóng (nấp)" có thể khiến nắp bàn cầu tự động mở ngay cả khi có người ở ngoài phòng tắm.</li> <li>→ Có thể cài chế độ "Tự động mờ/đóng (nấp)" sang "TẮT".</li> <li>● Có chỗ đi tiểu hoặc chậu rửa lắp trong phòng tắm không?</li> <li>→ Bộ cảm ứng cơ thể có thể dò được người nào đó đang sử dụng chỗ đi tiểu, khiến nắp bàn cầu tự động đóng mở.</li> </ul>	32 —
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chế độ "Tự động mờ/đóng (nấp)" đang "BẬT"? → Có thể chuyển sang "TẮT".</li> <li>● Chế độ "Tự động hoãn mở" có đang cài đặt thành "25 giây" không?</li> <li>● Khi ngồi trên bàn cầu, có nắp đậy bồn cầu hoặc quần áo đặt lên bộ cảm ứng bệ ngồi hay không? Người sử dụng đang ngồi nhưng không chạm vào bất kỳ bộ phận nào của bộ cảm ứng bệ ngồi? → Kiểm tra vị trí bệ ngồi, sau đó ngồi để da tiếp xúc trực tiếp với bộ cảm ứng bệ ngồi.</li> </ul>	32 32 9
Nắp bàn cầu và bệ ngồi cùng mờ một lúc	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chế độ "Bệ ngồi/Nắp bàn cầu" có được cài đặt thành "Bệ ngồi - Nắp bàn cầu" hay không?</li> </ul>	33
Dừng (hoặc đóng) trong khi đang mờ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nếu nắp hoặc bệ ngồi bị nghẽn khi mở ra lần đầu sau khi bật cầu dao trên bảng phân phối điện, thiết bị có thể ngừng (hoặc đóng) giữa chừng trong lần hoạt động tiếp theo.</li> <li>→ Loại bỏ bất kỳ vật cản nào, tắt cầu dao trên bảng phân phối điện. Bật cầu dao sau khoảng 5 giây. Sau đó nhấn phím  "Mờ và đóng bệ ngồi".</li> </ul>	19
Không thể mờ hoặc đóng bằng điều khiển	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nếu nắp bàn cầu mờ tự động → Kiểm tra xem "Điều khiển có đang hoạt động hay không?"</li> </ul>	63

Bệ ngồi và nắp bàn cầu		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
Bệ ngồi không ấm lên	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Đèn LED "Bệ ngồi" có nhấp nháy không?</li> <li>→ Vui lòng liên hệ với Phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng của TOTO (xem thông tin liên lạc ở trang bia sau).</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nhiệt độ bệ ngồi có cài đặt sang "TẮT" hoặc ở mức thấp không?</li> <li>● Nếu thời gian ngồi ngắn, bệ ngồi có thể không kịp ấm.</li> </ul>	22 - 23 —
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tính năng tiết kiệm năng lượng có đang hoạt động không?</li> <li>• Đèn tiết kiệm điện có đang bật trong khi đèn LED "tiết kiệm điện" đang bật và đèn LED "Nguồn điện" tắt trên màn hình chính hay không.</li> <li>Khi bạn ngồi lên bệ, máy sưởi bật nhất thời và bệ ngồi ấm lên theo nhiệt độ cài đặt trong khoảng 60 giây.</li> </ul>	24 - 25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Có thể "TẮT" nếu tính năng tiết kiệm điện đang "BẬT".</li> </ul>	26 - 27
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Người sử dụng đã ngồi trong một thời gian dài?</li> <li>• Sau khoảng 20 phút ngồi, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Sau khoảng 1 giờ, bộ phận sưởi ấm bệ ngồi chuyển sang "TẮT". → Đứng lên khỏi bệ ngồi và sử dụng lại.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Có vật che phủ trên nắp bàn cầu hoặc bệ ngồi? → Tháo bỏ vật che phủ.</li> </ul>	10

Bệ ngồi và nắp bàn cầu		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
Bệ ngồi được sưởi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nếu nghe thấy tiếng bíp, vui lòng tắt cầu dao trên bảng phân phối điện và liên hệ với Phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng của TOTO (xem thông tin liên lạc ở trang bia sau).</li> </ul>	—

Tiết kiệm điện		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
Đèn LED tiết kiệm điện không sáng	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cầu dao trên bảng phân phối điện có bị tắt hoặc bị mất điện không?</li> <li>• Đèn LED "Tiết kiệm điện" bật trên màn hình chính có thể tắt thậm chí khi đang "BẬT" tính năng tiết kiệm điện.</li> <li>(Đèn sẽ bật lại trong khoảng 24 giờ từ khi cài đặt lại.)</li> </ul>	—
Chức năng Hẹn giờ tiết kiệm điện không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều khiển đã được thay pin?</li> <li>• Chức năng "Hẹn giờ tiết kiệm điện" có thể bị hủy khi thay pin.</li> <li>→ Cài đặt lại chức năng hẹn giờ tiết kiệm điện với thời gian mong muốn</li> </ul>	26
Chế độ Tự động tiết kiệm điện+ không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vì chức năng này cần một vài ngày để xác định các điều kiện trước khi bắt đầu tiết kiệm điện, mức tiết kiệm có thể thấp, tùy thuộc vào tần suất sử dụng.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều khiển đã được thay pin?</li> <li>• Các cài đặt có thể bị hủy bỏ khi thay pin. → Cài đặt lại lần nữa.</li> </ul>	26

Khử mùi		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
Bộ khử mùi không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chế độ "Khử mùi" đang "TẮT"? → Cài sang "BẬT".</li> <li>● Ngay cả khi ngồi xuống cũng không nghe thấy âm thanh vận hành.</li> <li>→ Ngồi để da tiếp xúc trực tiếp với bộ cảm ứng bệ ngồi.</li> <li>Nếu người sử dụng nghe thấy âm thanh vận hành khi ngồi trên bàn cầu</li> <li>→ Rửa sạch bộ lọc khử mùi.</li> </ul>	35 9 47
	Có mùi lạ xuất hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Máy lọc khí hoặc khử mùi riêng có đang được sử dụng không?</li> <li>• Nếu làm vậy có thể làm giảm hiệu quả của bộ khử mùi của NEOREST hoặc là nguyên nhân tạo ra mùi lạ.</li> <li>→ Tháo máy làm mát không khí hoặc thuốc khử mùi.</li> </ul>
Bộ khử mùi không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chế độ "Tự động khử mùi" đang "TẮT"? → Cài sang "BẬT".</li> <li>● Bộ khử mùi sẽ khởi động trong vòng 10 giây sau khi người sử dụng đứng lên khỏi bồn cầu.</li> </ul>	35 —



# Xử lý sự cố

Khác		
Sự cố	Vui lòng kiểm tra	Trang tham khảo
<b>Nước rò rỉ từ ống nối</b>	● Nếu bất kỳ đai ốc nào bị lỏng, hãy vặn chặt chúng lại bằng công cụ như mỏ lết → Nếu nước không ngừng rò rỉ, đóng van khóa và gọi điện đến trung tâm dịch vụ khách hàng của TOTO (tham khảo thông tin ở trang phía sau).	—
<b>Màn hình điều khiển biến mất</b>	● Màn hình biến mất khi không có nút nào trên bộ điều khiển được nhấn trong vòng 60 giây trở lên.	—
<b>Không chắc chắn rằng Air deodorizer có được cài đặt hay không</b>	● Vì sản phẩm không bao gồm chức năng "Air deodorizer" không thể cài đặt dù có sử dụng điều khiển.	—
<b>Nước bắt ra khi sử dụng bồn cầu</b>	● Nước trong bồn cầu được sử dụng để che mùi của chất thải là nguyên nhân gây ra sự cố bắn nước. → Thêm một lớp giấy vệ sinh trên mặt nước có thể giúp làm giảm việc nước bắn.	—
<b>Khi rửa vệ sinh, bạn nghe thấy âm thanh nứt ở dưới sàn</b>	● Nhiều trường hợp có âm thanh phát ra từ ống xả. Dùng một thiết bị để duy trì mức nước Bồn cầu cần thiết.	—
<b>Khi xả, bạn nghe thấy tiếng róc rách</b>	● Khi bồn cầu được xả cùng chất thải, âm thanh phát ra là do không khí, chất thải và nước bị kéo vào hệ thống xả.	—
<b>Chất bẩn dính vào bồn cầu</b>	● Chất Amoniac trong nước tiểu có thể gây cấu bẩn. → Nếu nước tiểu bắn lên bồn cầu hoặc sàn, phải dọn sạch ngay lập tức.	—
<b>Có mốc đen hoặc hồng bám trên bề mặt bồn cầu</b>	● Vết bẩn này do các vết bẩn cứng đầu hoặc vi khuẩn có thể bám lại trên bề mặt bồn cầu → Rửa sạch bồn cầu bằng chất tẩy nhà vệ sinh trung tính (không có tính ăn mòn).	—
<b>Có nước đọng trên bề mặt bồn cầu</b>	● Nước ngưng tụ sẽ xảy ra khi độ ẩm cao và có sự chênh lệch đáng kể giữa nhiệt độ nước và nhiệt độ phòng → Lau sạch các giọt nước bằng khăn khô. (Nước ngưng tụ có thể đọng trên bồn cầu chống ngưng tụ khi có sự chênh lệch giữa nhiệt độ phòng và nước quá 15°C và độ ẩm phòng quá 80%.)	—

# Thông số kỹ thuật

Mục				NX1, NX2
Công suất định mức				AC 220-240 V, 50/60 Hz
Tiêu thụ điện năng				835-845 W
Tiêu thụ điện năng tối đa				1445-1458 W <Khi nhiệt độ cấp nước là 0°C>
Loại thiết bị sưởi				Tức thời
Chiều dài dây điện				1.2 m
Mức độ chống thấm				IPX4
Các chức năng bồn cầu	Khối lượng xả			Xả sàn : Đầy 3.8 L, Nhẹ 3 L
	Hệ thống cấp nước			Cấp trực tiếp, Cấp điều áp
	Dạng xả			Xả mạnh
	Dạng bồn			Kéo dài
Bộ phận phía trên	Chống đóng băng	Chế độ động	Khối lượng xả (động)	41 L/h <sup>1</sup>
				Làm sạch
	Vệ sinh sơ qua phía sau	Xấp xỉ 0.32 to 0.43 L/phút <at 0.2 MPa áp suất nước>		
	Vệ sinh phía trước	Xấp xỉ 0.29 to 0.43 L/phút <at 0.2 MPa áp suất nước>		
	Vệ sinh trải rộng phía trước	Xấp xỉ 0.35 to 0.43 L/phút <at 0.2 MPa áp suất nước>		
	Nhiệt độ nước			Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: TẮT, khoảng 30 đến 40°C.
	Công suất máy sấy			1200-1428 W
	Thiết bị an toàn			Cầu chì nhiệt
	Thiết bị chống chảy ngược			Cầu chì ngắt, Van kiểm tra
	Bệ ngồi được sấy	Nhiệt độ bề mặt		
Công suất máy sấy			560-670 W	
Thiết bị an toàn			Cầu chì nhiệt	
Khử mùi	Cách thức			Khử khí O <sub>2</sub>
	Khối lượng dòng khí	Chế độ thông thường: Xấp xỉ 0.09 m <sup>3</sup> /phút, Chế độ điện áp: Xấp xỉ 0.16 m <sup>3</sup> /phút		
		Chế độ thông thường: Xấp xỉ 1.7 W, Chế độ điện áp: Xấp xỉ 5.3 W		
Nhiệt độ khí ấm <sup>2</sup>			Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: khoảng 37 đến 55°C.	
Thiết bị sưởi	Khối lượng dòng khí			Xấp xỉ 0.29m <sup>3</sup> /min
	Công suất máy sấy			200-238 W
	Thiết bị an toàn			Cầu chì nhiệt
Áp lực cấp nước				Áp lực nước tối thiểu: 0.05 MPa <Động, 10L/phút>, Áp lực nước tối đa: 0.75MPa <Tĩnh>
Nhiệt độ nước cung cấp				0 đến 35°C
Nhiệt độ môi trường xung quanh				0 đến 40°C
Kích thước				W 468 mm x D 800 mm x H 565 mm
Khối lượng				Khoảng 61 kg

<sup>1</sup> Khối lượng xả phụ thuộc vào áp suất nước. <sup>2</sup> Nhiệt độ xung quanh lỗ phun khí ấm do TOTO đo.

● Khi không sử dụng sản phẩm, vui lòng theo chỉ dẫn của cơ quan địa phương để có phương pháp loại bỏ phù hợp.

## Chỉ dẫn an toàn

### Bồn cầu vệ sinh sử dụng nước ấm là thiết bị điện.

Tiếp tục sử dụng sau khi xảy ra trục trặc hoặc sử dụng quá tuổi đời sản phẩm có thể làm hỏng các linh kiện điện, khiến thiết bị bốc khói hoặc gây hỏa hoạn.

### Để đảm bảo an toàn khi sử dụng bồn cầu vệ sinh sử dụng nước ấm

#### Nên thực hiện kiểm tra định kỳ.

• Vui lòng xem xét thay thế sản phẩm khi đã quá thời gian sử dụng.



Nếu quan sát thấy sản phẩm có bất kỳ điều gì bất thường, hãy dừng sử dụng, liên hệ với bên lắp đặt, bên bán hoặc theo thông tin liên hệ ở trang bì sau của tài liệu hướng dẫn này.

(Thiết bị hư hỏng có thể gây hỏa hoạn, sốc điện hoặc ngập nước.)

• Hãy tắt điện ngay lập tức và đóng van khóa.

## Thời gian bảo hành

### SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH MỘT NĂM

- TOTO bảo hành sản phẩm miễn phí đối với các lỗi sản xuất trong quá trình sử dụng ở điều kiện bình thường trong thời gian một (1) năm kể từ ngày mua. Giấy bảo hành này chỉ được áp dụng cho BÊN MUA đầu tiên.
- Các nghĩa vụ của TOTO trong chế độ bảo hành này chỉ giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế các sản phẩm hoặc bộ phận có khuyết tật theo lựa chọn của TOTO, với điều kiện các sản phẩm đó được lắp đặt đúng cách và sử dụng phù hợp theo TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG này. TOTO có quyền thực hiện các kiểm tra cần thiết để xác định nguyên nhân của khuyết tật. TOTO sẽ không tính chi phí nhân công hoặc chi phí vật liệu liên quan đến sửa chữa hoặc thay thế trong thời gian bảo hành.  
**TOTO không chịu trách nhiệm về chi phí bỏ, trả và/ hoặc cài đặt lại sản phẩm.**
- Bảo hành này không áp dụng cho các mục sau:
  - Hư hỏng hoặc tổn thất do thiên tai như hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, sấm sét, bão điện,...
  - Hư hỏng hoặc tổn thất do sử dụng bất hợp lý, lạm dụng, sơ suất, hoặc bảo trì sản phẩm không đúng cách.
  - Hư hỏng hoặc tổn thất do tháo dỡ, sửa chữa không đúng cách, hoặc sửa đổi sản phẩm.
  - Hư hỏng hoặc tổn thất do trầm tích hoặc vật chất nước ngoài chứa trong hệ thống nước.
  - Hư hỏng hoặc tổn thất do chất lượng nước ở khu vực sử dụng sản phẩm.
  - Hư hỏng hoặc tổn thất do lắp đặt không đúng cách hoặc từ khi lắp đặt thiết bị trong trường hợp khắc nghiệt và/ hoặc nguy hiểm.
  - Hư hỏng hoặc tổn thất do sét hoặc sét đánh hoặc các hành vi khác mà không phải là lỗi của TOTO hoặc sản phẩm không được sử dụng đúng theo khuyến cáo.
  - Hư hỏng hoặc tổn thất do hao mòn thông thường, chẳng hạn như giảm độ bóng, trầy hoặc mờ dần theo thời gian do sử dụng, cách làm sạch hoặc nước hoặc điều kiện khí quyển.
- Giấy bảo hành này đem đến cho Bên mua các quyền hợp pháp cụ thể. Các quyền này thay đổi theo Quốc gia của Bên mua.
- Để có được dịch vụ sửa chữa theo bảo hành này, bạn phải mang sản phẩm hoặc bàn giao cho một cơ sở dịch vụ của TOTO cùng với thư xác nhận sự cố hoặc liên hệ với nhà phân phối TOTO hoặc nhà thầu cung cấp dịch vụ sản phẩm hoặc trực tiếp tới văn phòng bán hàng của TOTO. Nếu vi kích thước của sản phẩm hoặc tính chất của khuyết tật, sản phẩm không thể trả lại cho TOTO, cần phải có thông báo xác nhận. Trong trường hợp đó, TOTO có thể chọn để sửa chữa sản phẩm tại địa điểm của người mua hoặc trả tiền để vận chuyển sản phẩm đến trung tâm dịch vụ của TOTO.

**CẢNH BÁO!** TOTO sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hay hư hại nào đối với sản phẩm này nếu do chất chloramines trong hệ thống xử lý nước cấp công cộng hoặc chất tẩy rửa chứa chlorine (calcium hypochlorite) gây ra.

**LƯU Ý:** Việc sử dụng sản phẩm có chứa clo hoặc hàm lượng clo cao có thể gây hại nghiêm trọng cho các phụ kiện. Hư hỏng này có thể gây rò rỉ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiết bị.

GIẤY BẢO HÀNH NÀY LÀ CAM KẾT CỦA TOTO. VIỆC SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG GIẤY BẢO HÀNH SẼ CHỈ DÀNH CHO BÊN MUA SẢN PHẨM. TOTO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC MẤT MẮT KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM; CÁC TAI NẠN, HƯ HỎNG, CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA BÊN MUA; CHI PHÍ LẮP ĐẶT HOẶC THẢO DỠ SẢN PHẨM; CHI PHÍ SỬA CHỮA CỦA BÊN KHÁC CÙNG NHƯ CÁC CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC NÊU RA TRÊN ĐÂY. NGOẠI TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP DO PHÁP LUẬT CẤM, BẤT KỲ CÔNG TÁC BẢO HÀNH NÀO, BAO GỒM TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SẼ GIỚI HẠN TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH. MỘT SỐ BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN BẢO HÀNH, THỜI GIAN BẢO HÀNH, MIỄN TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC HƯ HỎNG, TAI NẠN, NÊN NHỮNG GIỚI HẠN VÀ MIỄN TRỪ TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG VỚI KHÁCH HÀNG.

**Bản ghi nhớ**

**Bản ghi nhớ**

**Bản ghi nhớ**

**Bản ghi nhớ**